

# 使用说明书

产品名称

# 总线系统设备 对应 EtherNet/IP<sup>™</sup>的 SI 单元

形式/系列/型号

EX600-SEN3/4 EX600-ED#



目录

安全注意事项	2
系统概要	8
用语说明	9
组装	10
安装・设置	12
设置方法	12
配线方法	14
SI 单元	
型式表示・型号体系	15
产品各部位名称及功能	15
安装・设置	16
配线方法	16
设定・调整	17
LED 显示	21
规格	25
规格表	25
外形尺寸图	26
端板	
型式表示・型号体系	27
产品各部位名称及功能	27
安装・设置	28
配线方法	28
规格	29
规格表	29
外形尺寸图	29
维护	31
故障一览表	32
设定参数	42
参数的定义及设定内容	42
输入输出映射	58
诊断	62
诊断数据详细	63
硬件配置	64
EDS 文件及图标	64
使用Logix Designer <sup>™</sup> 进行设定	64
Device Level Ring (DLR) 功能	69
QuickConnect <sup>™</sup> 功能	69
EtherNet/IP <sup>™</sup> 对象	71
Web 服务器	77
附属品	86





此处所示的注意事项是为了确保您能安全正确地使用本产品,预先防止对您和他人造成危害和伤害而制定的。这些注意事项,按照危害和损伤的大小及紧急程度分为"注意""警告""危险"三个等级。无论哪个等级都是与安全相关的重要内容,所以除了遵守国际规格(ISO/IEC)、日本工业规格(JIS)<sup>\*1</sup>以及其他安全 法规<sup>\*2</sup>外,这些内容也请务必遵守。

*1) ISO 44 ISO 44 IEC 60 ISO 10 JIS B JIS B JIS B X2) 劳动安	14: Pneumatic 13: Hydraulic 204-1: Safety 218: Manipulat 8370: 空气压系 8361: 油压系统 9960-1: 机械类 8433: 产业用操 全卫生法 等	fluid power General rules relating to systems fluid power General rules relating to systems of machinery Electrical equipment of machines (Part 1: General requirements) ing industrial robots-Safety 统通则 通则 的安全性、机械的电气装置(第1部: 一般要求事项) 作机器人-安全性等
	注意	误操作时,有人员受伤的风险,以及物品损坏的风险。
$\triangle$	警告	误操作时,有人员受到重大伤害甚至死亡的风险。
	危险	在紧迫的危险状态下,如不回避会有人员受到重大伤害甚至死亡的风险。







# 小注意

#### 本公司产品是面向制造业提供的。

现所述的本公司产品主要面向制造业且用于和平使用的场所。 如果用于制造业以外的用途时,请与本公司联系,并根据需要更换规格书、签订合同。 如有疑问,请向附近的营业所咨询。

# 保证以及免责事项/适合用途的条件

本产品适用于下述"保证以及免责事项"、"适合用途的条件"。 请在确认、允许下述内容的基础上,使用本公司产品。

### 【保证以及免责事项】

①本公司产品的保证期间为,从开始使用1年内,或者从购入后1.5年内。以其中最先到达的时间为期限。\*<sup>3</sup>

另外产品有最高使用次数、最长行走距离、更换零件周期等要求,请与附近的营业所确认。

②保证期间内由于本公司的责任,产生明显的故障以及损伤时,将由本公司提供代替品或者进行必要的 零件更换。

在此所述的保证,是指对本公司产品的保证,由于本公司产品故障诱发的其他损害,不在我们的保证 范围内。

③请参考其他产品个别的保证及免责事项,在理解的基础上使用本产品。

- ·\*3) 真空吸盘不适用保证期限为从开始使用的1年以内。
  - 真空吸盘是消耗品,其产品保证期限是从购入后1年以内。
  - 但,即使在保证期限内,因使用真空吸盘导致的磨损或橡胶材质劣化等情况不在保证范围内。

### 【适合用途的条件】

请务必遵守政府规定的法令及手续。



■图标的说明

图标	图标的含义
$\otimes$	禁止(绝对不允许做)。 具体的禁止内容在图标中或在附近用图形和文字进行指示。
0	强制行为(必须做)。 具体的强制内容在图标中或在附近用图形和文字进行指示。

#### ■关于操作者

①本使用说明书是面向对使用气动元件的设备•装置进行组装•操作•维修保养等具有足够知识和经验的人员。

组装·操作·维修保养的实施,也仅限于此类人员。

②请在充分阅读本使用说明书并理解其内容的基础上实施组装·操作·维修保养。

■安全注意事项

▲警告			
禁止分解	■请勿分解・改造(含基板的重组)・修理 可能导致受伤、故障。		
<b>秋</b> 止湿手操作	■请不要用湿手操作・设定。 可能导致触电。		
※止	■请勿超出产品的规格范围使用 请勿使用易燃或对人体有害的气体•流体。 若在规格范围外使用,可能会造成火灾•误动作•产品损坏等。 请确认规格后使用。		
茶止 ない ない ない ない ない ない ない ない かいしょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう	■请勿在有可燃性气体 · 爆炸性气体的环境中使用 可能导致火灾 · 爆炸。 本产品无防爆构造。		
の指示	<ul> <li>在互锁回路中使用的情况下</li> <li>•请设置由其他系统构成的(机械式保护功能等)多重互锁回路</li> <li>•确认设备是否正常作动</li> <li>可能因误动作引发事故。</li> </ul>		
日本	<ul> <li>■维修保养时</li> <li>•请切断供给电源</li> <li>•请在确认已切断供给气源、并把配管中的压缩空气排放到大气后再进行维修保养。</li> <li>可能会造成人员受伤。</li> </ul>		



▲注意			
日示	<ul> <li>使用单元时或组装/更换时,请注意以下事项</li> <li>・使用单元时,请勿触碰用于连接单元的插座・插头的金属尖锐部。</li> <li>・拆分单元时,请避免碰伤手。</li> <li>单元组合部通过密封圈牢固地组合在一起。</li> <li>・组合单元时,请避免手指被夹入单元之间。</li> <li>可能会造成人员受伤。</li> </ul>		
の指示	■维修保养后,进行适当的功能检查 当装置·设备发生无法正常作动等异常情况时,请停止运行。 无意图的误作动可能导致安全无法保证。		
连接地线	■为提高串行总线系统的耐干扰性,需接地。 接地请尽量使用专用接地,且应在单元附近,缩短接地距离。		

■使用注意事项

〇请遵守下述内容进行串行总线系统的选定·使用。

●关于选定(请遵守以下关于安装、配线、使用环境、调整、使用、维修保养的内容)。 \*关于产品规格等

※符合 UL 的情况下,直流电源请使用符合 UL1310 的 Class2 电源单元。

- •请使用规定的电压。
- 若使用规定以外的电压可能会造成故障、误动作。
  请确保维修保养空间。 设计时,请考虑维修保养作业所需的空间。
  请勿拆卸铭板。
  - 维修保养时的误操作及使用说明书的错误使用可能会导致故障、误动作。 另外,可能会不符合安全认证。
- 请注意电源接入时的突入电流。
   连接的负载受初期充电电流影响,过电流保护功能工作,可能会造成单元误动作。



#### ●关于使用

- \* 安装
  - 请勿掉落、敲打、施加过度冲击。
     可能会导致产品损坏或误动作。
  - 请遵守紧固力矩。
     若超出紧固力矩范围拧紧,可能会导致螺纹损坏。
     若未使用指定范围内的紧固力矩拧紧,则无法达到 IP67 防护等级。
  - ·安装大型的集装式电磁阀时,搬运时请勿对连接部施加应力。 可能导致单元的连接部损坏。另外,单元的组合可能会变得非常重,所以请多个操作者共同进行搬运/安装作业。
  - 请勿将开关安装于可能被脚踏的场所。
     由于失误踩踏会施加过大的负载,可能导致产品损坏。
- \* 配线(包含连接器的插拔)
  - 请不要对电缆线反复弯曲、拉伸、加载重物、施加外力。
     若配线时对电缆施加反复应力及拉伸力,会造成断线。
  - 请勿错误配线。
     有的错误配线,可能造成串行系统误动作以及损坏。
  - •通电中请勿进行配线作业。 可能造成 SI 单元及输入输出设备损坏、误动作。
  - ·请勿与动力线及高压线使用相同的配线路径。 若混入动力线、高压线输出的信号线中的干扰信号、浪涌,可能导致误动作。 请将 SI 单元及输入输出设备的配线与动力线、高压线分开(不同线路)配置。
  - •请确认配线的绝缘性。 若绝缘不良(与其它线路混触,端子间绝缘不良等),会向 SI 单元及输入输出设备施加过大的电压或流入电流,可能导致 SI 单元及输入输出设备损坏。
  - 将串行系统安装到设备•装置上时,请考虑安装静噪滤波器等抗干扰对策。 若混入干扰信号可能导致误动作。

#### \*使用环境

- •请根据防护等级,考虑使用环境。
  - 按下述条件实施可达到 IP67 防护等级。
    - ①使用电源配线用电缆、通信线连接器以及带 M12(M8)连接器的电缆线,将各单元之间进行适当的配线处理。 ②各单元与集装式电磁阀正确安装。
    - ③未使用的连接器,务必安装防水盖。
  - 并且,在经常有水滴的环境中使用时,请安装防护罩等。
  - 请不要在充满或附着水、水蒸气的环境中使用。可能发生故障、误动作等。
- •请勿在有油分、药品的环境中使用。 在防冻液和冲洗液等各种油以及药品的环境下使用时,即使是短时间也可能使单元受到恶劣影响(故障、误动作等)。
- 请勿在有腐蚀性气体、液体的环境中使用。
   可能导致单元损坏及误动作。
- •请勿在有电涌发生源的场所使用。 在单元周围,若放置发生大量电涌的装置设备(电磁式升降机•高频诱导炉•电焊机•电机等),可能导致单元内部 回路元件的老化或损坏。因此,请考虑发生源的防电涌对策,同时注意避免管路的混触。



- 直接驱动继电器、电磁阀、指示灯等发生浪涌电压的负载时,请使用内置浪涌吸收元件型的产品。 直接驱动发生浪涌电压的负载,可能会导致单元损坏。
- •因在 CE 认证中不含对雷击的耐受性,因此请在装置侧采取防止雷击的对策。
- 请避免粉尘、配线断屑等异物进入产品内部。
   会导致故障、误动作。
- 请将单元安装在无振动和冲击的场所。
   会导致故障、误动作。
- 请勿在温度循环波动的环境下使用。
   若在非正常的温度变化下使用,可能对单元内部造成恶劣影响。
- 请勿在阳光直射的场所使用。 在阳光直射的场所使用时请遮挡阳光。 会导致故障、误动作。
- 请在环境温度范围内使用。
   会导致误动作。
- 请勿在周围有热源,受到热量辐射的场所使用。 会导致动作不良。

\*调整 · 使用

- •请使用顶部较细的钟表螺丝刀等设定各开关。并且操作开关时,请不要接触开关以外的部分。 零部件损坏及短路会造成产品故障。
- ・请根据使用情况进行适当的设定。 若设定不合理,会造成动作不良。 (请参照第17页进行设定・调整。)
- •程序编辑以及地址的详细内容请参阅 PLC 生产商的使用手册等。 通信协议相关的编程内容请 PLC 生产商对应。

\*维修保养

- •请在切断供给电源、停止供给空气、并排出配管中的压缩空气,确定处于大气开放状态后再进行维修保养。
- 可能会造成系统构成设备意外动作。
- 请定期实施维修保养。
  可能会因设备、装置的误动作,导致系统构成设备发生误动作。
  维修保养之后请实施适当的功能检查。
- 当装置・设备发生无法正常作动等异常情况时请停止运行。可能会造成系统构成设备意外作动。
- 清洁各单元时请不要使用汽油和信纳水等。
   可能会使表面出现伤痕或使显示文字淡化消失。
   请用柔软的布擦拭。
   污垢程度严重的情况下,先将布浸过用水稀释过的中性洗剂,拧干后再擦除污垢,然后再用干布擦拭。



### 系统的概要

#### 系统构成

是一种连接各种现场总线,使输入或输出设备实现节省配线及分散设置的系统。

SI 单元负责与现场总线通信。

1 台 SI 单元最大可连接 32 个集装电磁阀,以及能以任意顺序连接最大 10 连(含 SI 单元)的输入、输出、输入输出单元。



名称	说明	
SI 单元	进行与现场总线的通信和集装式电磁阀的 ON/OFF 输出。	
数字输入单元	导入输入设备的开关输出。分为 PNP 和 NPN 类型。	
数字输出单元	驱动电磁阀、指示灯、蜂鸣器等。分为 PNP 和 NPN 类型。	
数字输入输出单元	具有数字输入和输出两种功能的单元。分为 PNP 和 NPN 类型。	
模拟输入单元	可以连接输出模拟信号的传感器等	
模拟输出单元	可以连接导入模拟信号的设备等。	
模拟输入输出单元	具有模拟输入和输出两种功能的单元。	
端板	连接 EX600 集装板的 D 侧。连接电源电缆。	
集装式电磁阀	电磁阀的集合体。电气连接集中在一个连接器上。	



#### ■用语说明

用语	定义		
100BASE-TX	是一种以100Mbps速率工作的局域网(LAN)标准。		
DHCP	为与TCP/IP网络连接的各个设备自动设定登录所需的IP地址等必要信息的网络协议。		
DIN 导轨	基于 DIN(德国)标准的金属导轨。		
DLR	DLR(device · level · ring)协议:即使环网上某处发生通信报警,也可快速修复,持续通信的功能。		
D 侧	把 EX600 集装时,表示连接 EX600 端板的一侧。		
EDS	外部磁盘,用于保存设备的可变更属性信息(各参数的对象地址等)。		
FE	是 Functional Earth 的缩写,为功能接地。单说接地时,是指它。		
Н. Т.	手持终端的缩写。		
IP地址	为了对联网设备1台1台进行识别而分配的32位的数字列。		
MAC地址	连接到EtherNet/IP <sup>™</sup> 上的所有设备的固有编号。		
NPN 输出	利用 NPN 晶体管使输出设备作动的输出形式。因为电源线上为正极电位,所以也叫共正型。		
NPN 输入	在信号输出部导入使用 NPN 晶体管的传感器输出信号。		
PLC	Programmable Logic Controller 的缩写。按照逻辑运算或顺序操作、算术运算等程序,逐次进行控制的控制器。		
PNP 输出	利用 PNP 晶体管使输出设备作动的输出形式。因为电源线上为负极电位,所以也叫共负型。		
PNP 输入	在信号输出部导入使用 PNP 晶体管的传感器输出。		
QuickConnect <sup>™</sup>	可以缩短从接通电源后装置运行到开始通信为止的时间。		
SI 单元	Serial Interface Unit 的略称,是与 PLC 连接,进行数据输入和输出的通信单元。		
U 侧	集装 EX600 时,表示集装阀(电磁阀)连接侧。		
待机	SI 单元接收 FAIL SAFE 指令的状态。根据参数设定,可以使输出 CLEAR/HOLD/强制 ON。		
输出点数	能使输出设备(电磁阀、指示灯、电动起动机)作动的点数。		
消耗电流	使各单元作动所需的电流值。		
全双工	可以双向同时发送接收的通信方式。		
断线检测	检测输入、输出设备或配线是否断线的诊断功能。		
短路检测	检测有无因输出或者电源的正极与 GND 线等短路,发生过电流的诊断功能。		
短路保护	因输出或者电源的正极与 GND 线等短路,发生过电流时,防止内部回路损坏的功能。		
输入点数	可以接收输入设备(传感器,开关等)的信息点数。		
手持终端(H.T.)	能够连接 SI 单元专用连接器,能够进行内部参数调整、所有输入及输出信号状态的监视、强制输入・强制输出等。		
半双工	进行双向通信时,接收和发送交替进行的通信方式。		
现场总线	用数字通讯使在工厂中作动的现场设备(测定器、操作器)和 PLC 之间进行的信号交流的规格。		
(防护等级 IP□□)	International Protection 的缩写。与产品对外来物(手、钢球、钢线、粉尘、水等)的防护相关的 规格。		
集装阀	多分支体。集合体。		



组装

#### ●单元的集装化

※:购买集装化状态的单元时,不需要再组装。

(1)端板和单元的连接
 能够以不同顺序连接数字单元、模拟单元。
 (紧固力矩为 1.5~1.6 Nm)



(2)单元的连数增加

1个阀岛上最多可连接10个单元(包含SI单元)。



(3) SI 单元的连接 连接需要的各种单元后,再连接 SI 单元。 连接方法与上述内容相同。



#### (4) 阀板的安装

用附带的固定电磁阀用螺钉(M3X8),将阀板(EX600-ZMV□)安装到集装电磁阀上。 (紧固力矩为0.6~0.7 Nm) 螺钉固定处 SV : 2 处 S0700 : 2 处 VQC1000: 2 处 VQC2000: 3 处 VQC4000: 4 处 SY : 2 处

#### (5)连接 SI 单元和集装电磁阀。

将阀板插入 SI 单元侧面用于阀板安装的沟槽,以附属的阀板安装螺钉 (M4×6) 拧紧两面两处进行固定。 (紧固力矩为 0.7~0.8 Nm)



#### ●使用注意事项

- ·请勿在接入电源状态下进行单元的连接。
- ·请注意连接件的螺母不要掉落。
- •请按规定力矩拧紧螺钉。
- 若螺钉松动,可能无法正常动作。



### 安装•设置

#### ■设置方法

#### • 直接安装

(1) 连接 6 个以上单元时,用附带的螺钉 (M4×5) 将中间补强用配件 (EX600-ZMB1) 的 2 处固定于 EX600 整体的中央部。(紧固力矩为 0.7~0.8 Nm)



●使用注意事项 •为防止由于弯曲导致的单元间连接不良,6连以上连接时请使用中间补强配件。



#### ・DIN 导轨安装

(对应 SY 系列以外的产品, SY 系列请参考样本等。)

(1) 连接 6 个以上的单元时,用附带的螺钉 (M4X6) 将 DIN 导轨安装用中间补强用配件 (EX600-ZMB2) 的 2 处 固定于 EX600 整体的中央部。(紧固力矩为 0.7~0.8 Nm)

(2)用附带的螺钉(M4X14)将端板用配件(EX600-ZMA2)安装到端板上的2处。(紧固力矩为0.7~0.8 Nm)



(3)将 DIN 导轨安装槽挂在 DIN 导轨上。

(4)以 DIN 导轨安装槽为支点压入阀岛, 直到安装件锁住为止。

(5)用附带的螺钉(M4X20)将端板用配件(EX600-ZMA2)固定到集装阀上。 (紧固力矩为 0.7~0.8 Nm)

请参考相应集装电磁阀的使用说明书对电磁阀侧进行固定。



(EX600-ZMA2)

●使用注意事项

•为防止由于弯曲导致的单元间连接不良,6连以上连接时请使用中间补强配件。



#### ■配线方法

#### •连接 M12 或者 M8 连接器电缆。

M12 连接器也可对应于 SPEEDCON 连接器。SPEEDCON 连接器的配线方法如下所述。

- (1)电缆侧接口(公头/母头)的金属环的标识B与标识A对齐。
- (2)与本体侧的标识C位置对齐后,垂直插入电缆侧连接器。
  - 请注意若没有对齐位置插入,则无法连接。
- (3)将连接器的标识B旋转180度(1/2圈)完成连接。确认有无松动。请注意若过度旋转,将很难拔掉连接器。



#### •标识牌的安装

能够记录输入或者输出设备的信号名或单元地址等,可安装在各单元上。 请根据需要将标识牌(EX600-ZT1)安装在标识槽内。





# SI 单元

# 型式表示・型号体系



## 产品各部位名称及功能



No.	名称	用途
1	状态显示用 LED	显示单元的状态。
2	显示盖	设定开关时打开。
3	显示盖安装螺钉	打开显示盖时旋松。
4	连接器(BUS OUT)	连接现场总线输出用电缆。
5	标识槽	能够安装标识。
6	连接器(PCI)	连接手持端子的电缆。
7	阀板安装用螺纹孔	固定阀板。
8	阀板安装槽	插入阀板。
9	连接件	连接各单元。
10	单元连接器(公头)	给相邻的单元传送信号、供给电源。
11	连接器(BUS IN)	连接现场总线输入用电缆。
12	防水盖(2 个)	安装在未使用的连接器上(BUS OUT、PCI)。



# 安装・设置

■配线方法

引脚编号

形状	己即绾早	信导女称
BUS IN / BUS OUT	フロルショーク	旧与石协
1 2	1	TX+
$( ( \circ \circ ) )$	2	RX+
$\left( 0 0 \right)$	3	TX-
4 3	4	RX-

#### ●使用注意事项

若有未使用的连接器,请务必安装防水盖。通过正确使用该防水盖,能达到防护等级 IP67。



### 设定•调整

#### ●开关的操作方法

(1)请旋松显示盖安装螺钉。(2)用一字螺丝刀打开显示盖。



- (3)请参考下一页所示的开关设定方法,使用顶部较细的钟表螺丝刀等设定开关。
- (4)开关设定后,按照与上述相反的顺序拧紧显示盖安装螺钉。
  - (紧固力矩为0.3~0.4 Nm)

●使用注意事项

- ·开关设定务必在电源 OFF 状态下进行。
- ·若显示盖周围附着异物或水滴等,请务必先将其清扫去除后再打开盖。
- 操作开关时,请不要接触开关以外的部分。 会因零部件损坏及短路造成产品故障。
- •出厂时已设定为全部 0FF,使用前请设定本开关。
- 接入电源时,开关设定生效。



#### ●开关的设定



Settings1

Settings2

Settings 1		Settings 2	
1	Hold/Clear 设定	1	
2	诊断设定	2	
3		3	
4		4	・IP 地址设定(第4 byte)
5	Reserved	5	・DHCP 模式设定
6		6	
7		7	
8	IP 地址设定(第 3byte)	8	

#### ●使用注意事项

- •请注意开关的操作。过大的外力可能会导致开关破损。
- ・不使用 Settings1 开关的 3~7。(在运行中请不要打开。)

#### ·HOLD/CLEAR 开关:总线通信异常或待机时,设定为全输出状态。

Settings1	山穴	
1	内谷	
OFF	输出 0FF。(出厂状态)	
ON	保持输出。	

※: 可以通过参数设定本开关有效/无效。

#### •诊断开关:为输入数据分配诊断数据。

Settings1 2	模式	内容	设置诊断大小
OFF	0	仅输入数据(出厂状态)	0 byte
ON	1	输入数据+系统诊断+单元诊断	4 byte



#### • IP 地址设定开关

Settings1				Sett	ings2				որ են են	乙國恢研
8	1	2	3	4	5	6	7	8	IP TULL	丁四拖吗
OFF	ON	OFF	OFF	0FF	OFF	0FF	0FF	OFF	192. 168. 0. 1	
OFF	0FF	ON	OFF	0FF	OFF	OFF	0FF	OFF	192. 168. 0. 2	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	255. 255. 255. 0
0FF	ON	0FF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	192. 168. 0. 253	-
OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	192. 168. 0. 254	
ON	ON	OFF	OFF	0FF	OFF	OFF	0FF	OFF	192. 168. 1. 1	
ON	OFF	ON	OFF	0FF	OFF	OFF	0FF	OFF	192. 168. 1. 2	255. 255. 255. 0
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	
ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	192. 168. 1. 253	
ON	0FF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	192. 168. 1. 254	
ON/OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	DHCP 札	莫式 *1
ON/OFF	OFF	OFF	OFF	0FF	OFF	OFF	0FF	OFF	Remote Con	trol 模式 <sup>*2</sup>

※1:从 DHCP 服务器获得 IP 地址的模式。断电后 IP 地址丢失。

※2: 由 Rockwell Automation 提供, 对应 BOOTP/DHCP Server 下述命令的模式。

Enable DHCP: 可以从 BOOTP/DHCP Server 获取 IP 地址等信息。

在此状态下重启电源时,会重新获取 IP 地址等信息。

Disable DHCP: 无法从 BOOTP/DHCP Server 获得 IP 地址等信息。 在此状态下重启电源时,可以保持以前的设定。



#### ●通过 BOOTP/DHCP Server 设置 IP 地址的方法

・当 BOOTP/DHCP Server 启动时,服务器扫描已联网的设备。

94241         BOOTP         0000 BC2481:E6           94239         BOOTP         0000 BC2481:E6           94228         DHCP         003011030F:19           94221         BOOTP         0000 BC2481:E6           94221         BOOTP         003011030F:19           94222         DHCP         003011030F:19           94221         DHCP         003011030F:19           94222         DHCP         003011030F:19           94221         DHCP         003011030F:19           94221         DHCP         003011030F:19           94221         DHCP         003011030F:19           94221         DHCP         003011030F:19           9421         DHCP <th>-6</th>	-6
lation List           New         Delete         Enable BOOTP         Enable DHOP         Disable BOOTP/DHOP	
Ethernet Address (MAC) Type IP Address Hostname Description	
Ethernet Address (MAC) Type IP Address Hostname Description	_

•选择 EX600 的 MAC 地址后,设定 IP 地址。

			New Federa
nr:min:sec)	Туре	Ethernet Address (MAC)	
3:24:27 3:24:22	DHCP	00:30:11:03:0F:19 00:30:11:03:0F:19	Ethernet Address (MACD0.30.11.03.0F.19
524:19	DHCP	00:30:11:03:01:19	TD A ()
3-24-17	DHCP	00:30:11:03:0F:19	192 . 168 . 000 . 002
3:24:06	DHCP	00:30:11:03:0F:19	Hostnam
3:24:04	DHCP	00:30:11:03:0F:19	
			Description
ation List —			
New Dele	te En	able BOOTP Enable D	OK Cancel
thernet Addre	ess (MAC)	) Type IP Add	ess Hostname Description

• IP 地址设定好后,添加到列表。

(hr:min:sec)	Type	Ethernet Address (MAC)	IP Address	Hostname	
13:26:01 13:24:48 13:24:44 13:24:40 13:24:38 13:24:36 13:24:27	DHCP DHCP DHCP DHCP DHCP DHCP DHCP	003011:030F19 003011:030F19 003011:030F19 003011:030F19 003011:030F19 003011:030F19 003011:030F19	192.168.0.2		
New Dele	te En ess (MAC)	able BOUTP Enable DHCP Type IP Address	Hostname	Description	1
00:30:11:03:0F:1	9	DHCP 192.168.0.2			8



# LED 显示

在状态显示用 LED 上,显示电源供给状态和通信状态。



显示	内容
ST(M)	显示单元诊断的状态。
PWR	显示控制、输入用电源电压水平的状态。
PWR(V)	显示输出用电源电压水平的状态。
MS	显示单元的状态。
NS	显示通信状态。
显示	内容
L/A IN	显示 IN 侧的通信状态。
L/A OUT	显示 OUT 侧的通信状态。

• ST (M) – LED

显示	内容
ST(M) 〇 灯灭	控制、输入用电源为 0FF 状态。
ST(M) ● 绿灯亮	单元正常作动中。
st M) 绿灯闪烁	检出 I/0 单元的诊断报警。
红灯闪烁	检出以下某一种诊断报警(诊断有效时) ・电磁阀的 0N/0FF 次数超出设定值。 ・电磁阀短路或者处于断线状态。
红/绿灯交替闪烁	检出SI单元与I/0单元之间的通信发生报警。
ST(M) ● 红灯亮	SI单元发生故障。



• PWR-LED

显示	内容
<b>PWR</b> ● 绿灯亮	控制、输入用电源电压正常。
PWR ● 红灯亮	控制、输入用电源电压异常。(诊断有效时)

• PWR(V)-LED

显示	内容
PWR(V) 〇 灯灭	输出用电源 0FF 或电压异常。(诊断无效时)
<b>PWR(V)</b> ● 绿灯亮	输出用电源电压正常。
PWR(V) ● 红灯亮	输出用电源 0FF 或电压异常。(诊断有效时)



#### • MS-LED

显示	内容
MS 绿灯闪烁	是以下某一种状态。 •未正常配置。 •主机为待机状态。
MS ● 绿灯亮	正常动作中。
MS 红灯闪烁	检出诊断报警。
MS ● 红灯亮	SI 单元发生故障。

• NS-LED

显示	内容
NS 〇 灯灭	未设定 IP 地址。
NS 绿灯闪烁	未建立 EtherNet/IP™通信。
NS ● 绿灯亮	正在建立 EtherNet/IP <sup>™</sup> 通信。
<b>NS</b> 红灯闪烁	EtherNet/IP™通信超时。
NS ● 红灯亮	IP 地址重复。



#### • 通信状态

显示	内容
灯灭	Bus IN 側: No Link, No Activity
 绿灯亮	Bus IN 例: Link, No Activity(100 Mbps)
绿灯闪烁	Bus IN 侧: Link, Activity(100 Mbps)
黄灯亮	Bus IN 侧: Link, No Activity(10 Mbps)
黄灯闪烁	Bus IN 侧: Link, Activity(10 Mbps)
灯灭	Bus OUT 側: No Link, No Activity
绿灯亮	Bus OUT 侧: Link, No Activity(100 Mbps)
绿灯闪烁	Bus OUT 侧: Link, Activity(100 Mbps)
黄灯亮	Bus OUT 侧: Link, No Activity(10 Mbps)
黄灯闪烁	Bus OUT 侧: Link, Activity(10 Mbps)



# 规格

### ■规格表

型号		EX600-SEN3	EX600-SEN4	
	协议夕称	EtherNet/IP™		
		(一致性版本:	Composite 11)	
	通信申绌	标准 EtherNet 电缆		
		(CAT5以上、100BASE-TX)		
	通信速度	10/100	) Mbps	
	通信方式	全双工	/半双工	
诵	IP 地址设定范围	通过 SI 单元开关设定:	192.168.0或1.1~254	
信		通过 DHCP 服务器	译设定:任意地址	
枕 格		Vendor ID: 7 (SMC Corporation)		
	设备信息	Device type: 12(Communication Adapter)		
		Product	code: 203	
		星型:对应		
	网络拓扑结构	总线: 环刊(金 D		
	T	「小型(召り		
	EtherNet/IP QuickConnect <sup>**</sup>			
t )	Web 服务器功能	XT <u>///</u>		
内部 (控制	消耗电流 削、输入用电源)	120 mA 以下		
	输出形式	源型/PNP(共负)	漏型/NPN(共正)	
电	输出点数	32 点		
磁	いたやた地	DC24 V 1.0 W 以下带过电压保护回路的电磁阀		
陶输	廷按贝轼	(SMC	〕制)	
出	通信异常时的输出	HOLD / CLEA	AR / 强制 ON	
	保护功能	内置短路保护回路		
	防护等级	IP67(结合集装板时) *1		
	使用温度范围	−10~50 °C		
	保存温度范围	−20~60 °C		
74	使用湿度范围	35~85%RH(无结露)		
- 町 - 环	耐电压	AC500 V、1 分钟 外部端子整体与 FE 之间		
境	绝缘电阻	DC500 V、10 M Ω以上 外部端子整体与 FE 之间		
		10~57 Hz: 0.75	mm p-p 固定振幅	
	耐振动	57~150 Hz: 49	m/s <sup>2</sup> の固定加速	
		XYZ 各方向 2 个	小时(不通电)	
	耐冲击	147 m/s <sup>2</sup> 条件下 XYZ	各方向3次(不通电)	
规格		CE 认证、UL	(CSA) 、 RoHS	
重量		300 g		

※1: 若有未使用的连接器,请务必安装防水盖。



### ■外形尺寸图











# 端板

# 型式表示・型号体系

EX600 <u>−ED</u> <b>□</b> − <b>□</b>				
D 侧端板 — 安装方法				
			记号	内容
连接器———			无记号	无 DIN 导轨托架
记号	内容		2	带 DIN 导轨托架(SY 系列以外)
2	M12(5 针)		3	带 DIN 导轨托架(SY 系列专用)
3	7/8 英寸(5 针)			

## 产品各部位名称及功能

• EX600-ED2-



#### • EX600-ED3-



名称	用途
电源连接器	向单元以及输入/输出设备供给电源。
直接安装固定孔	直接安装在设备上时使用。
DIN 导轨托架安装孔	集装化,安装在 DIN 导轨上时使用。
FE 端子 *	接地使用。为了提高抗干扰性,请接地。
连接器(未使用)	该连接器未使用。请勿拆除防水盖。
	名称         电源连接器         直接安装固定孔         DIN 导轨托架安装孔         FE 端子 *         连接器 (未使用)

※:接地请尽量使用专用接地,且应在单元附近,缩短接地距离。



### 安装・设置

■配线方法

〇引脚编号

(1) EX600-ED2-

形状	引脚编号	信号名称
<b>a a</b>	1	24 V(输出用)
2	2	0 V(输出用)
	3	24 V(控制、输入用)
3 4	4	0 V(控制、输入用)
· ·	5	FE

#### (2) EX600-ED3-

形状	引脚编号	信号名称
15	1	0 V(输出用)
$\left( \begin{array}{c} 0 \\ 0 \end{array} \right)$	2	0 V(控制、输入用)
$\begin{pmatrix} 2 & -4 \end{pmatrix}$	3	FE
	4	24 V(控制、输入用)
3	5	24 V(输出用)

〇关于2种电源

·控制、输入用电源:通过各单元的控制用电源、数字及模拟单元的输入端口为所连接设备供电的电源线。

·输出用电源:通过数字及模拟单元的输出端口为设备和集装式电磁阀供电的电源线。



●使用注意事项 若有未使用的连接器,请务必安装防水盖。通过正确使用该防水盖,能达到防护等级 IP67。



# 规格

### ■规格表

型号		EX600-ED2-	EX600-ED3-		
电	电源接口	M12(5针)公头	7/8 英寸(5 针)公头		
源规	供给电源(控制、输入用)	DC24 V $\pm 10\%$ Class2, 2 A	DC24 V ±10%, 8 A		
格	供给电源(输出用)	DC24 V +10/-5% Class2、2 A	DC24 V +10/-5%, 8 A		
耐环境	防护等级	IP67(结合集装板时) *1			
	使用温度范围	-10~50 °C			
	保存温度范围	−20~60 °C			
	使用湿度范围	35~85%RH(无结露)			
	耐电压	AC500 V、1分钟 外部端子整体与 FE 之间			
	绝缘电阻	DC500 V、10 MΩ以上 外部端子整体与 FE 之间			
规格		CE 认证、UL(CSA)、RoHS			
重量		170 g	175 g		

※: 若有未使用的连接器,请务必安装防水盖。

### ■外形尺寸图

• EX600-ED2-











• EX600-ED3-











### 维护

请确保在切断电源、气源,确认将配管中的压缩空气排放干净,处于大气开放状态后,再进行维修保养。

#### 清洁方法

请用柔软的布擦拭污渍。

污垢程度严重的情况下,先将布浸过用水稀释过的中性洗剂,拧干后再擦除污垢,然后再用干布擦拭。 请不要使用汽油、信纳水等。

检查项目	检查项目		
连接器·配线	若有松动,请牢固连接。		
防水帽	若有松动,请重新牢固拧紧。		
安装设置用螺钉	若有松动,请用规定力矩重新拧紧。		
连接电缆	断线或外观有异常时,请更换产品。		
供给电源电压	请确认供给的电源电压是否在规格范围内(DC24 V±10%)。		

#### 停电和强制断电时的复位方法

请给产品供电。 电源恢复时,不保持停电前的输出状态。

请确认整个使用设备的安全后再进行操作。



### 故障一览表

#### •故障一览表

本现场总线系统设备发生作动不良时,请按照以下流程图进行故障排查。 报警状态可通过现场总线系统的设定参数反映出来。 发生故障时,请参考 LED 显示•故障一览表•设定参数,采取适当的对策。 无法确认故障现象的原因时,该故障有可能属于设备故障。 有可能因使用环境导致现场总线系统设备发生故障,请与我司联系确认对策。







• 故障对应方法一览表

故障 No.	型号 EX600-	故障现象	故障内容推测原因	原因调查方法及对策
1	-	LED 灯灭	控制、输入用电源 0FF	请确认是否连接控制、输入用电源。
2	DX 🗆 B DX 🗆 C 🗆 DX 🗆 D	红灯亮 (诊断有效时)	数字输入设备电源短路	用 LED 显示、单元诊断数据 <sup>*1</sup> 或主机 <sup>*2</sup> 来确认报警位置。 请修正短路处的配线,或确认电缆、数字输入设备是否正 常。
		红灯闪烁 (诊断有效时)	<ol> <li>①数字输入设备的 0N/0FF 次数超过设定值</li> <li>②数字输入设备断线 (仅 EX600-DX□C1)</li> </ol>	用 LED 显示、单元诊断数据 <sup>*1</sup> 或主机 <sup>*2</sup> 来确认报警位置。 ①请把 0N/0FF 次数清零,或变更设定值。或者把诊断设 为无效。 ②请确认连接器有无连接松动或配线断线等。
		显示全部红/ 绿灯交替闪烁	数字输入单元内部发生存 储报警	请重新接通单元的电源。若重新接通后仍不能改善,请停 止使用,与我公司营业所联系。
	DX□E DX□F	ST 红灯亮 (诊断有效时)	数字输入设备电源短路	用 LED 显示、单元诊断数据 <sup>*1</sup> 或主机 <sup>*2</sup> 来确认报警位置。 请修正短路处的配线,或确认电缆、数字输入设备是否正 常。
		ST 红灯闪烁 (诊断有效时)	数字输入设备的 0N/0FF 次数超过设定值	用 LED 显示、单元诊断数据 <sup>*1</sup> 或主机 <sup>**2</sup> 来确认报警位置。 把 ON/OFF 次数清零,或变更设定值。或者把诊断设为无 效。
		ST 红/绿灯交 替闪烁	数字输入单元内部发生存 储报警	请重新接通单元的电源。若重新接通后仍不能改善,请停 止使用,与我公司营业所联系。

※1: 可以通过 EtherNet/IP 对象、Web 服务器、H.T.确认单元的诊断数据。

※2: 详细内容请参照诊断(第 62 页)。



故障 No.	型号 EX600-	故障现象	故障内容推测原因	原因调查方法及对策
	DY□B	红灯亮 (诊断有效时)	数字输出设备短路	用 LED 显示、单元诊断数据 <sup>*1</sup> 或主机 <sup>*2</sup> 来确认报警位置。 请修正短路处的配线,或确认电缆、数字输出设备是否正 常。
		红灯闪烁 (诊断有效时)	①数字输出设备的 0N/0FF 次数超过设定值 ②数字输出设备断线	用 LED 显示、单元诊断数据 <sup>*1</sup> 或主机 <sup>*2</sup> 来确认报警位置。 ①请把 0N/0FF 次数清零,或变更设定值。或者把诊断设 为无效。 ②请确认连接器有无连接松动或配线断线等。
3		显示全部红/ 绿灯交替闪烁	数字输出单元内部发生存 储报警	请重新接通单元的电源。若重新接通后仍不能改善,请停 止使用,与我公司营业所联系。
		ST 红灯亮 (诊断有效时)	数字输出设备短路	用 LED 显示、单元诊断数据 <sup>*1</sup> 或主机 <sup>*2</sup> 来确认报警位置。 请修正短路处的配线,或确认电缆、数字输出设备是否正 常。
	DY□E DY□F	ST 红灯闪烁 (诊断有效时)	①数字输出设备的 0N/0FF 次数超过设定值 ②数字输出设备断线	用 LED 显示、单元诊断数据 <sup>*1</sup> 或主机 <sup>*2</sup> 来确认报警位置。 ①请把 0N/0FF 次数清零,或变更设定值。或者把诊断设 为无效。 ②请确认连接器有无连接松动或配线断线等。
		ST 红/绿灯交 替闪烁	数字输出单元内部发生存 储报警	请重新接通单元的电源。若重新接通后仍不能改善,请停 止使用,与我公司营业所联系。
4	DM□E DM□F	ST(I)红灯亮 (诊断有效时)	数字输入设备电源短路	用 LED 显示、单元诊断数据 <sup>*1</sup> 或主机 <sup>*2</sup> 来确认报警位置。 请修正短路处的配线,或确认电缆、数字输入设备是否正 常。
		ST(I) 红灯闪 烁 (诊断有效时)	数字输入设备的 0N/0FF 次 数超过设定值	用 LED 显示、单元诊断数据 <sup>*1</sup> 或主机 <sup>*2</sup> 来确认报警位置。 把 0N/0FF 次数清零,或变更设定值。或者把诊断设为无 效。或者把诊断设为无效。
		ST (0) 红灯亮 (诊断有效时)	数字输出设备短路	用 LED 显示、单元诊断数据 <sup>*1</sup> 或主机 <sup>*2</sup> 来确认报警位置。 请修正短路处的配线,或确认电缆、数字输出设备是否正 常。
		ST(0) 红灯闪 烁 (诊断有效时)	①数字输出设备的 0N/0FF 次数超过设定值 ②数字输出设备断线	用 LED 显示、单元诊断数据 <sup>*1</sup> 或主机 <sup>*2</sup> 来确认报警位置。 ①请把 ON/OFF 次数清零,或变更设定值。或者把诊断设 为无效。 ②请确认连接器有无连接松动或配线断线等。
		ST 红/绿灯交 替闪烁	数字输入输出单元内部发 生存储报警	请重新接通单元的电源。若重新接通后仍不能改善,请停 止使用,与我公司营业所联系。

※1: 可以通过 EtherNet/IP 对象、Web 服务器、H.T.确认单元的诊断数据。

※2: 详细内容请参照诊断(第62页)。


故障 No.	型号 EX600-	故障现象	故障内容推测原因	原因调查方法及对策
		红灯亮 (诊断有效时)	模拟输入设备电源短路	用 LED 显示、单元诊断数据 <sup>*1</sup> 或主机 <sup>*2</sup> 来确认报警位置。 请修正短路处的配线,或确认电缆、模拟输入设备是否正 常。
5	АХА	0 和 1 红 灯亮	设定电流范围时,模拟 输入值超上限	模拟输入单元的范围设定为电流输入时,请确认以下内容。 ①请确保模拟输入设备的输入值不超过上限。 ②从模拟输入设备输入电压。模拟输入单元和模拟输入设备的范围要一致。
		红灯闪烁 (诊断有效时)	<ul> <li>①输入值超上限/低于下限</li> <li>②模拟输入值超过用户设定值上限/低于下限</li> </ul>	<ol> <li>1)来自模拟输入设备的输入值超过范围上限或者低于下限时,请选择适当的范围,使输入值在其范围内。 或者把诊断设为无效。</li> <li>(2)来自模拟输入设备的输入值超过用户设定值上限或者低于下限时,请调整输入值,使其在用户设定值范围内。 或者把诊断设为无效。</li> </ol>
		显示全部红/绿 灯交替闪烁	模拟输入单元内部发生存 储报警	请重新接通单元的电源。若重新接通后仍不能改善,请停 止使用,与我公司营业所联系。
	АҮА	红灯亮 (诊断有效时)	模拟输出设备电源短路	用 LED 显示、单元诊断数据 <sup>*1</sup> 或主机 <sup>*2</sup> 来确认报警位置。 请修正短路处的配线,或确认电缆、模拟输出设备是否正 常。
6		红灯闪烁 (诊断有效时)	模拟输出值超过用户设定 值上限/低于下限	来自模拟输出单元的输出值超过用户设定值上限或者低 于下限时,请调整输出值,使其在用户设定值范围内。或 者把诊断设为无效。
		显示全部红/绿 灯交替闪烁	模拟输出单元内部发生存 储报警	请重新接通单元的电源。若重新接通后仍不能改善,请停 止使用,与我公司营业所联系。

※1: 可以通过 EtherNet/IP 对象、Web 服务器、H.T.确认单元的诊断数据。

※2: 详细内容请参照诊断(第62页)。



故障 No.	型号 EX600-	故障现象	故障内容推测原因	原因调查方法及对策
7	AMB	红灯亮 (诊断有效时)	模拟输入或输出设备的 电源短路	用 LED 显示、单元诊断数据 <sup>*1</sup> 或主机 <sup>**2</sup> 来确认报警位置。 请修正短路处的配线,或确认电缆、模拟输入或输出设备 是否正常。
		0 和 1 红 灯亮	设定电流范围时,模拟 输入值超上限	模拟输入单元范围设定为电流输入时,请确认以下内容。 ①请确保模拟输入设备的输入值不超过设定值上限。 ②从模拟输入设备输入电压。模拟输入单元和模拟输入设 备的范围要一致。
		红灯闪烁 (诊断有效时)	<ol> <li>①输入值超上限/低于下限</li> <li>②模拟输入值・模拟输出 值超过用户设定值上限 /低于下限</li> </ol>	<ol> <li>1.来自模拟输入设备的输入值超过范围上限或者低于下限时,请选择适当的范围,使输入值在其范围内。或者把诊断设为无效。</li> <li>2.来自模拟输入或者输出设备的输入值/输出值超过用户设定值上限或者低于下限时,请调整输入值/输出值,使其在用户设定值范围内。或者把诊断设为无效。</li> </ol>
		显示全部红/绿 灯交替闪烁	模拟输入输出单元内部发 生存储报警	请重新接通单元的电源。若重新接通后仍不能改善,请停 止使用,与我公司营业所联系。
8	ST(M): 红灯闪烁 (诊断有效时)		①电磁阀短路 ②电磁阀断线 ③电磁阀 0N/0FF 次数超过 设定值。	用 LED 显示、单元诊断数据 <sup>*1</sup> 或主机 <sup>*2</sup> 来确认报警位置。 ①更换电磁阀确认动作。 ②更换电磁阀确认动作。 ③请把 ON/OFF 次数清零,或变更设定值。或者把诊断设 为无效。
9	ST(M): 红灯亮		SI 单元故障	请重新接通单元的电源。若重新接通后仍不能改善,请 停止使用,与我公司营业所联系。
	ST(M): 红	绿灯交替闪烁	单元间连接不良	请确认各单元间的连接无松动后,再进行正确连接。
10	PWR: 红灯 (诊断有效	亮 时)	控制、输入用电源电压异 常	请给控制、输入用电源供给 DC24 V±10%的电压。
10	PWR(V): 纟 (诊断有效	⊥灯亮 时)	输出用电源电压异常	请给输出用电源供给 DC24 V+10/-5%的电压。

※1: 可以通过 EtherNet/IP 对象、Web 服务器、H.T.确认单元的诊断数据。

※2: 详细内容请参照诊断(第62页)。



故障 No.	故障现象	故障内容推测原因	原因调查方法及对策
11	L/A IN 或者 L/A OUT 灯灭	LINK 未建立	请确认下述内容并重启。 ①请确认上游1台EtherNet/IP设备的电源是否接通。 (L/A IN灯灭时) ②请确认L/A IN、L/A OUT的通信电缆插头有无松动或 配线断线。 ③请使通信线远离干扰源。 ※:未使用 OUT 侧时,L/A OUT 为灯灭状态。
	L/A IN 或者 L/A OUT 灯亮	LINK 已建立,但是没有 接收到数据	请确认下述内容并重启。 ①确认主机状态,将主机设为 RUN 状态。 ②请确认连接器有无连接松动或配线断线等。 ③请使通信线远离干扰源。
	MS: 绿灯闪烁	①未正常配置 ②主机为待机状态	①请正确配置。详细请参照[硬件配置](第 64 页)。 ②将主机设为 RUN 状态。
	MS:红灯闪烁	检出诊断报警	确认各单元的 LED 显示,参照故障№2~7 采取对策。
	MS:红灯亮	SI 单元故障	请更换单元。若更换后仍不能改善,请停止使用,与我公 司营业所联系。
10	NS:灯灭	IP 地址未设定	请设定 IP 地址。详细内容请参照[IP 地址设定开关](第 19页)。
12	NS:绿灯闪烁	EtherNet/IP <sup>™</sup> 通信未建立	请确认下述内容并重启。 •已连接 PLC 引出的信号线。 •PLC 与 SI 单元的通信速度合适。 •通信线与干扰源分开配线。
	NS: 红灯闪烁	EtherNet/IP <sup>™</sup> 通信超时	请确认下述内容并重启。 • 已连接 PLC 引出的信号线。 • PLC 与 SI 单元的通信速度合适。 • 通信线与干扰源分开配线。
	NS: 红灯亮	IP 地址重复	请重新设定为未使用的 IP 地址。详细内容请参照[IP 地 址设定开关](第 19 页)。



故障 No.	故障现象	故障内容推测原因	原因调查方法及对策
		程序等的异常	请确认梯形图程序等是否正确。
13		输出用电源异常	请确认 SI 单元的 PWR(V)_LED 是否绿灯亮。灯灭或者红灯 亮时,请给输出用电源供给 DC24 V+10/-5%的电压。
		SI 单元~集装阀间连接不 良	请确认连接 SI 单元与集装阀的插针无弯曲,并正确连接。
	阀的动作异常	输出形式不一致	<ul> <li>SI 单元和阀的极性不同时,请更换为正确的组合。</li> <li>• EX600-SEN3 (PNP 输出)</li> <li>⇒ 共负型电磁阀</li> <li>• EX600-SEN4 (NPN 输出)</li> <li>⇒ 共正型电磁阀</li> </ul>
		SI 单元故障	请更换 SI 单元,确认动作。
		电磁阀故障	更换电磁阀确认动作。 并确认电磁阀的故障一览表。



故障 No.	故障现象	故障内容推测原因	原因调查方法及对策
		输入形式不一致	数字输入单元与数字输入设备的极性(PNP、NPN)不同时, 请更换为正确的组合。
	<b>粒</b> 之輪λ设&	控制、输入用电源异常	请确认 SI 单元的 PWR_LED 是否绿灯亮。灯灭或者红灯 亮时,请给控制、输入用电源供给 DC24 V±10%的电压。
	动作异常	配线、连接不良	请正确连接数字输入设备和数字输入单元之间的配线。
		数字输入单元故障	请更换数字输入单元,确认动作。
		数字输入设备故障	请更换数字输入设备,确认动作。或者确认正在使用的 数字输入设备的故障一览表等。
14		输出形式不一致	数字输出单元和数字输出设备的极性(PNP、NPN)不同时, 请更换为正确的组合。
		输出用电源异常	请确认 SI 单元的 PWR(V)_LED 是否绿灯亮。灯灭或者红 灯亮时,请给输出用电源供给 DC24 V+10/-5%的电压。
	数字输出设备 动作异常	配线、连接不良	请正确连接数字输出设备和数字输出单元之间的配线。
		数字输出单元故障	请更换数字输出设备,确认动作。
		数字输出设备故障	请更换数字输出设备,确认动作。或者确认所使用的数 字输出设备的故障一览表等。
		程序等的异常	请确认 PLC 的梯形图程序等是否正确。



故障 No.	故障现象	故障内容推测原因	原因调查方法及对策
		控制、输入用电源异常	请确认 SI 单元的 PWR_LED 是否绿灯亮。灯灭或者红灯 亮时,请给控制、输入用电源供给 DC24 V±10%的电压。
		模拟输入信号范围设定不 良	请确认模拟输入设备的规格,设定符合规格的输入信号 范围。
	模拟输入设备	模拟数据格式不一致	请确认模拟输入单元的数据格式设定是否正确。
	动作异常	配线、连接不良	请正确连接模拟输入设备和模拟输入单元之间的配线。
		模拟输入单元故障	请更换模拟输入单元,确认动作。
		模拟输入设备故障	请更换模拟输入设备,确认动作。或者请确认正在使用 的模拟输入设备的故障一览表等。
15		输出用电源异常	请确认 SI 单元的 PWR(V)_LED 是否绿灯亮。灯灭或者红灯 亮时,请给输出用电源供给 DC24 V+10/~5%的电压。
		模拟输出信号范围设定不 良	请确认模拟输出设备的规格,设定符合规格的输出信号 范围。
		模拟数据格式不一致	请确认模拟输出单元的数据格式设定是否正确。
	模拟输出设备 动作异常	配线、连接不良	请正确连接模拟输出设备和模拟输出单元之间的配线。
		模拟输出单元故障	请更换模拟输出单元,确认动作。
		模拟输出设备故障	请更换模拟输出设备,确认动作。或者请确认正在使用 的模拟输出设备的故障一览表等。
		程序等的异常	请确认 PLC 的梯形图程序等是否正确。



# 设定参数

EX600的各个单元/通道都有可设定的参数。各种参数都可以通过 EtherNet/IP<sup>™</sup> 对象或 Web 服务器变更。

### ■参数的定义及设定内容

请参照下表,设定 SI 单元、输入输出单元的参数。。

•	系统参数
---	------

No.	名称	定义	设定项目	设定内容	出厂状态
	Hold/Cloar	通信异常或通信待 机时的输出是遵从		SI 单元的开关设定有效。 设定为全输出 0FF/保持中 的一个。	0
1	优先顺序设定	定,还是遵从设定参数,可通过此设定进 行切换。	Via software	通过 EtherNet/IP <sup>™</sup> 对象或 Web 服务器设定为有效。 可逐个通道设定为 OFF/保 持/强制 ON。	
0	模拟值的字节	向主机发送的模拟 数据以 MSB 优先,还	LSB-MSB	所有模拟单元的数据形式 变为LSB-MSB。	0
2	序	是以 LSB 优先, 可通 过此设定进行切换。	MSB-LSB	所有模拟单元的数据形式 变为 MSB-LSB。	



•SI 单元参数(1)

No.	名称	定义	设定项目	设定内容	出厂状态	参数有效范 围
1	控制、输入用	控制、输入用电源电 压约大于 29V 或小	Enable	发生报警。	0	出 二
1	电源电压监视	于 18V 时,发生报 警。	Disable	不发生报警。		中儿
9	输出用电源	输出用电源电压约 ++	Enable	发生报警。		单元
2	电压监视	时,发生报警。	Disable	不发生报警。	0	単兀
		检出电磁阀短路时, 发生报警。	Enable	发生报警。	0	· 单元
3	短路检测		Disable	不发生报警。		
	4 短路后复位	解除电磁阀短路后, 在各单元上进行短 路检测报警复位设 定。	Auto	解除短路后,报警自动解 除。	0	
4			Manual	即使解除短路,重新接入 电源前,报警不解除。		单元
_	ለተ ለኦ ቶሊ ነከብ	检出电磁阀断线后,	Enable	发生报警。		·圣·关
5	断线位测	发生报警。	Disable	不发生报警。	0	通道
	译合思兴时的	进行通信已造时的	Clear	输出 OFF。	0	
6	迪信开吊时的 输出设定 <sup>*1</sup>	」	Hold	保持输出。		通道
			ForceON	强制使输出 ON。		
	通信待机时的	进行通信待机时的	Clear	输出 OFF。	0	
7	输出设定 *1 *2	输出设定。	Hold	保持输出。		通道
*1 *2		ForceON	强制使输出 ON。			



### •SI 单元参数 (2)

No.	名称	定义	设定项目	设定内容	出厂状态	参数 有效范围
8	电磁阀 0N/0FF	电磁阀的 0N 次数超	Enable	发生报警。 Val: 1~65000 <sup>**4</sup>		诵诸
	动作次数	<b>蓉</b> 。*3	Disable	不发生报警。	0	
9	电磁阀 0N/0FF 动作次数清零	电磁阀 0N/0FF 次数 设为 0。 操作方法请参照第 83 页。	_	_	_	_
10	BUS IN 端口的 设定	设定 BUS IN 的通信 速度及通信方式。	Auto 10 HDX 10 FDX 100 HDX 100 FDX	选择任意的通信速度及通 信方式。	0	单元
11	BUS OUT 端口 的设定	设定 BUS OUT 的通信 速度及通信方式。	Auto 10 HDX 10 FDX 100 HDX 100 FDX	选择任意的通信速度及通 信方式。	0	单元

※1:本功能只在系统参数「Hold/Clear 优先顺序」设定为" Via software"时有效。

※2: 有 PLC 无法设定的机种。

※3:每个通道的次数记忆间隔 30 秒进行。重新接入电源时,从最后记忆的次数开始计数。

※4: 被设定的次数为设定值 x1000 次。



•数字输入单元参数

No.	名称	定义	设定项目	设定内容	出厂状态	参数有效范 围
1	控制、输入用	检出输入设备电源	Enable	发生报警。	0	×
1	电源短路检测	短路时,发生报警。	Disable	不发生报警。		単九
0	<b>ዞር ታት ተረ</b> ነመበ <sup>%1</sup>	检出输入设备断线	Enable	发生报警。		速法
2	断线位测	时,发生报警。**2	Disable	不发生报警。	0	週退
0	浪涌电流	从接通电源开始	Enable	忽略过电流。		<u>ж</u> –
3	滤波器	100 msec 内, 是否 检测过电流。	Disable	不忽略过电流。	0	毕兀
	输入滤除时间	各单元设定忽略输 入信号变化的时间。	0.1 ms	选择过滤时间。		
			1.0 ms		1.0 ms	单元
4			10 ms			
			20 ms			
			1.0 ms	选择保持输入信号的时 间。		
F	<b>怂</b> 》但共时间	设定保持输入信号	15 ms		15 ms	单元
Э	<b>制八保持时</b> 间	的时间。	100 ms			
			200 ms			
6	输入设备的 0N/0FF	输入设备的 0N/0FF 次数超出设定值时, 发生报警。**3	Enable	发生报警。 Val: 1~65000 <sup>*4</sup>		通道
	动作次数		Disable	不发生报警。	0	
7	输入设备的 ON/OFF 动作次数清零	输入设备的 0N/0FF 动作次数设为 0。 操作方法请参照第 83 页。	_	_	_	_

※1:断线检测为带断线检测功能的数字输入单元(EX600-DXPC1、EX600-DXNC1)专用的功能。

※2:使用2线式输入设备时,会误检出 OFF 时漏电流为 0.5 mA 以下的输入设备(有触点传感器等)。请使用 OFF 时漏电流为 0.5 mA 以上的 输入设备。

使用3线式输入设备时,会误检出 0FF 时漏电流为0.5 mA 以下的输入设备。且无法检测输入信号线的断线。

※3: 次数记忆间隔一小时进行。重新接入电源时,从最后记忆的次数开始计数。

※4: 被设定的次数为设定值 x1000 次。



•数字输出单元参数

No.	名称	定义	设定项目	设定内容	出厂状态	参数有效范 围
1	输出负载短路	检出输出设备短路	Enable	发生报警。	0	× -
1	检测	时,发生报警。**	Disable	不发生报警。		単儿
		解除输出设备短路	Auto	解除短路后,报警自动解 除。	0	
2	制出贝软型路 后的复位	后,设定短路检测报 警复位。	Manual	即使解除短路,重新接入 电源前,报警不解除。		单元
0	Not 212 122 114	检出输出设备断线 时,发生报警。	Enable	发生报警。		12 VX
3	断线位测		Disable	不发生报警。	0	进理
			Clear	输出 0FF。	0	通道
4	通信异常时的 绘中设空 <sup>*2</sup>	进行通信异常时的	Hold	保持输出。		
		111日 仅 化。	ForceON	强制使输出 ON。		
		进行通信待机时的 输出设定。	Clear	输出 0FF。	0	
5			Hold	保持输出。		通道
	- 相山 反定		ForceON	强制使输出 ON。		
6	输出的 0N/0FF	, 输出设备的 0N/0FF 动作次数超出设定 值时,发生报警。**	Enable	发生报警。 Val: 1~65000 <sup>*5</sup>		通道
0	动作次数		Disable	不发生报警。	0	
7	输出的 0N/0FF 动作次数清零	输出设备的 0N/0FF 作动次数设为 0。 操作方法请参照第 83 页。	_	_	_	_

※1: 若误检测出所使用的负载(例: 指示灯负载)短路,请将参数设为无效。

※2:本功能只在系统参数「Hold/Clear 优先顺序」设定为" Via software"时有效。

※3: 有 PLC 无法设定的机种。

※4: 次数记忆间隔一小时进行。重新接入电源时,从最后记忆的次数开始计数。

※5: 被设定的次数为设定值 x1000 次。



•数字输入输出单元参数

No.	名称	定义	设定项目	设定内容	出厂状态	参数有效范 围	
1	控制、输入用	检出控制、输入用电	Enable	发生报警。     〇		~~~	
1	电源短路检测	源型路时, 反生取 警。	Disable	不发生报警。		甲兀	
0	浪涌电流	从接通电源开始	Enable	忽略过电流。		出二	
2	滤波器	hou msec 內, 是否 检测过电流。	Disable	不忽略过电流。	0	甲兀	
			0.1 ms				
0	捡入法述时间	各单元设定忽略输	1.0 ms		1.0	单元	
3	<b>制八</b> 旦滤时间	入信号变化的时间。	10 ms	远挥过滤时间。	1.0 ms		
			20 ms				
		设定保持输入信号 的时间。	1.0 ms				
	<b>捡</b> )但杜叶问		15 ms	选择保持输入信号的时 间。	15 ms	単元	
4 输入保持时	制入保持时间		100 ms				
			200 ms				
F	输出负载短路	检出输出设备短路 时,发生报警。 <sup>**1</sup>	Enable	发生报警。	0	出于	
5	检测		Disable	不发生报警。		平九	
		解除输出设备短路 后,设定短路检测报 警复位。	Auto	解除短路后,报警自动解 除。	0		
6 6 后的复位	输出负载短路 后的复位		Manual	即使解除短路,重新接入 电源前,报警不解除。		单元	
7	wf 42 40 词间	检出输出设备断线	Enable	发生报警。		运送	
( ) 断线检测	后,发生报警。	Disable	不发生报警。	0	通道		
	고 는 다 쓰러. 신		Clear	输出 OFF。	0		
8 通信界	通信异常时的 输出设定 <sup>*2</sup>	进行 通信 异常时的 输出 设定	Hold	保持输出。		通道	
	間田以足	1111 以化。	ForceON	强制使输出 ON。			
			Clear	输出 OFF。	0		
9	週信符机时的 输出设定 <sup>№2 ※3</sup>	进行 理信 待 机 时 的 输 出 设 完	Hold	保持输出。		通道	
1	制出ប正	物出议定 *****	<b>物出</b> 议定。	ForceON	强制使输出 ON。		



### •数字输入输出单元参数

No.	名称	定义	设定项目	设定内容	出厂状态	参数有效范 围
10	输入或输出的 0N/0FF	输入或输出设备的 0N/0FF 动作次数超	Enable	发生报警。 Val: 1~65000 <sup>*5</sup>		通道
动作次数	出设定值时,发生报 警。 <sup>*4</sup>	Disable	不发生报警。	0		
11	输入或输出的 0N/0FF 动作次数 清零	输入或输出设备的 0N/0FF 次数设为 0。 操作方法请参照第 83 页。	_	_	_	_

※1: 若误检测出所使用的负载(例: 指示灯负载) 短路,请将参数设为无效。

※2:本功能只在系统参数「Hold/Clear 优先顺序」设定为" Via software"时有效。

※3: 有 PLC 无法设定的机种。

※4: 次数记忆间隔一小时进行。重新接入电源时,从最后记忆的次数开始计数。

※5: 被设定的次数为设定值 x1000 次。



• 模拟输入单元参数

No.	名称	定义	设定项目	设定内容	出厂状态	参数有效范 围
1	<b>毎敗於</b> 測	检出输入设备电源	Enable	发生报警。	0	由一
1	∧还业田小亚1次3	短路后,发生报警。	Disable	不发生报警。		平九
2	模拟输入范围	设定模拟输入设备 的范围。	-1010 V -55 V -2020 mA 010 V 05 V 15 V 020 mA 420 mA	选择范围。	-1010 V	通道
3	模拟数据格式	设定输出到 PLC 的 模拟数据的形式。	Offset binary Sign & Magnitude 2s complement	偏移二进制形式。 带符号的二进制形式。 2 的补数形式。	0	单元
4	模拟滤波次数	设定模拟滤波次 数。	None 2AVG 4AVG 8AVG	<ul> <li>无模拟滤波器。</li> <li>最新的 2 次的平均值。</li> <li>最新的 4 次的平均值。</li> <li>最新的 8 次的平均值。</li> </ul>	0	通道
5	范围上限报警	输入值高于满量程 的 0.5%,发生报 警。	Enable Disable	发生报警。 不发生报警。	0	单元
6	范围下限报警	输入值低于满量程 的 0.5%,发生报 警。	Enable Disable	发生报警。 不发生报警。	0	单元
7	用户设定值上 限报警	输入值高于设定值 时发生报警。	Enable Disable	发生报警。* 不发生报警。	0	通道
8	用户设定值下 限报警	输入值低于设定值 时发生报警。	Enable	发生报警。*		通道
「「「「」」「「」」「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」		K目 「以工」以言。	Disable	不发生报警。	0	

※1: 设定每个模拟输入范围的设定值时,请在下表所示的可设定范围内进行设定。变更模拟输入范围时,请务必确认设定值,并变更为适当的值。



在田	可设定范围				
石田	下限	上限			
-10+10 V	-10.50∼+10.45 V	-10.45~+10.50 V			
-5+5 V	-5.25~+5.22 V	-5.22∼+5.25 V			
-20+20 mA	$-21.00{\sim}+20.90$ mA	-20.90∼+21.00 mA			
010 V	0.00∼+10.45 V	+0.05~+10.50 V			
05 V	0.00 $\sim$ +5.22 V	+0.03~+5.25 V			
15 V	+0.75~+5.22 V	+0.78~+5.25 V			
020 mA	0.00∼+20.90 mA	+0.10~+21.00 mA			
420 mA	+3.00~+20.90 mA	+3.10~+21.00 mA			

### 用户设定上限以及下限的可能设定范围

用户设定上限或下限设定值对应表

范围	经由 E.O. *1	经由 W.S. <sup>*2</sup>	希望值
-10+10 V	$0{\sim}1050$ 32768 ${\sim}33818$	$0 \sim 1050$ - $0 \sim -1050$	+0.00~+10.50 V -0.00~-10.50 V
-5+5 V	$0{\sim}525$ 32768 ${\sim}33293$	$0 \sim 525 \\ -0 \sim -525$	+0.00~+5.25 V -0.00~-5.25 V
-20+20 mA	$0{\sim}2100$ $32768{\sim}34868$	0~2100 -0~-2100	+0.00~+21.00 mA -0.00~-21.00 mA
010 V	0~1050	0~1050	+0.00~+10.50 V
05 V	$0{\sim}525$	$0{\sim}525$	+0.00~+5.25 V
15 V	$75 \sim 525$	$75{\sim}525$	+0.75~+5.25 V
020 mA	0~2100	0~2100	+0.00~+21.00 mA
420 mA	300~2100	$300 \sim 2100$	+3.00~+21.00 mA

※1:通过 E.O.设定用户设定上下限值时,请按下述内容设定。

•设定正数时,将希望设定的数据x100后的值以十进制的方式直接输入

例: 设定为+10.50 V时, · · · 通过E.0. 设定为10.50×100=1050

・设定负数时,将希望设定的数据的绝对值x100后的值转化为16bit的2进制后,把第一位变为1,然后再转化成10进制输入。
 例:设定-10.50 V时・・・通过 E. 0.设定为 10.50×100=1050 → 10000011010b → 1000010000011010b → 33818。

※2:通过 W.S.设定用户设定上下限值时,将希望设定的数据 x100 后的值以十进制的方式直接输入



• 模拟输出单元参数(1)

No.	名称	定义	设定项目	设定内容	出厂状态	参数有效范 围
1	<b><b> </b></b>	检出输出设备电源	Enable	发生报警。	0	单元
1		短路时,发生报警。	Disable	不发生报警。		-+-7u
2	模拟输出范围	设定模拟输出设备 的范围。	010 V 05 V 15 V 020 mA 420 mA	选择范围。	010 V	通道
			Offset binary	偏移二进制形式。	0	
3	模拟数据格式	设定输出到 PLC 的 模拟数据的形式	Sign & Magnitude	带符号的二进制形式。		单元
		<b>楔拟</b> 数据的形式。	2s complement	2 的补数形式。		
			Scaled	比例变换形式		
	用户设定上限	输出值高于设定值 时发生报警。	Enable	发生报警。 <sup>**1</sup>		
	报警		Disable	不发生报警。	0	
4	比例上阻设定	设定比例上限值。	Enable	发生报警。 Val: -32766~32767		通道
	пилтики	制山值而 J 工限值 时发生报警。	Disable	不发生报警。 Val: −32766~32767	O Val:1000	
	用户设定下限	输出值低于设定值	Enable	发生报警。*1		
	报警	时发生报警。	Disable	不发生报警。	0	
5	比例下阻碍定	设定比例下限值。	Enable	发生报警。 Val: -32767~32766		通道
	山四丁松以た	输出值低于卜限值 时发生报警。	Disable	不发生报警。 Val: -32767~32766	O Val: 0	
C	通信异常时的	进行通信异常时的	Enable	输出设定值。**1		况;亲
6 输出设定 <sup>**2</sup>	输出设定*2	世17 理信并吊时的 输出设定。	Disable	保持输出。	0	地理



### •模拟输出单元参数(2)

No.	名称	定义	设定项目	设定内容	出厂状态	参数有效范 围
7	待机时的	进行通信待机时的	Enable	输出设定值。*1		戏乐
( 制出议定 *2 *3	输出设定。	Disable	保持输出。	0	西相	

※1:请在下表所示模拟输出的可设定范围内进行设定。。变更模拟输出范围时,请务必确认设定值,并变更为适当的值。

※2:本功能只在系统参数「Hold/Clear 优先顺序」设定为" Via software"时有效。

※3: 有 PLC 无法设定的机种。

### 用户设定上限或下限及通信异常时/待机时的输出值可设定范围

范围	用户设定上限以及一下限	通信异常时/待机时的 输出值可设定的范围	
0 10 V	$0.00 \sim +10.45$ V	$\pm 0.05 \approx \pm 10.50$ V	$0.00 \sim \pm 10.50$ V
010 V	0.00 +10.45 V	10.05 110.50 1	0.00 +10.50 V
05 V	0.00 $\sim$ +5.22 V	+0.03~+5.25 V	0.00~+5.25 V
15 V	+0.75~+5.22 V	+0.78~+5.25 V	+0.75~+5.25 V
020 mA	0.00∼+20.90 mA	+0.10~+21.00 mA	0.00 $\sim$ +21.00 mA
420 mA	+3.00~+20.90 mA	+3.10~+21.00 mA	+3.00~+21.00 mA

#### <u>用户设定上限或下限及通信异常时/待机时的输出设定值对应表(E.0./W.S.)</u> (数据格式,比例变换形式除外)

范围	设定值 (Offset Binary Signed Magnitude 2's Complement)	希望值
010 V	0~1050	0.00∼+10.50 V
05 V	$0{\sim}525$	0.00∼+5.25 V
15 V	75~525	+0.75~+5.25 V
020 mA	0~2100	0.00∼+21.00 mA
420 mA	300~2100	+3.00~+21.00 mA

※:数据格式为比例变化形式以外的情况下,希望设定的电压或电流值 x100 后的值再十进制后输入。

※:数据格式为比例变化形式的情况下,与设定范围无关,请按下述内容设定。

### 用户设定上限或下限及通信异常时/待机时的输出设定值对应表(E. 0. /W. S.)

E. 0. 设定值	W.S.设定值	希望值
0~32767	0~32767	$+0 \sim +32767$
$32768 \sim 65535$	$-0 \sim -32767$	-0~-32767



比例变换形式

比例变换形式即对应输出信号范围的 AD 值可以在-32767~32767 内任意设定的功能。指定比例的上限和下限可以确定分辨率。



比例设定值(AD 值)		输出信号范围(a~b)				
10 进制		电压[V] 电流[mA]			[mA]	
		0~10	$1 \sim 5$	$0 \sim 5$	0~20	4~20
设定比例上限值	$-32766 \sim 32767$	10	5	5	20	20
比例下限值	$-32767 \sim 32766$	0	1	0	0	4

※:数据格式为比例变化形式的情况下,与设定范围无关,请按下述内容设定。

<u>比例上限或下限及通信异常时/待机时的输出设定值对应表(E.O./W.S.)</u> (物据格式,比例变施形式)

	(剱脂俗式: 比例文供形式/	
E. 0. 设定值	W.S.设定值	希望值
0~32767	0~32767	+0~+32767
$32768\!\sim\!65535$	$-0 \sim -32767$	$-0 \sim -32767$

例:设定为范围 1~5 V(模拟输出范围)、比例上限值 5000,比例下限值 1000,通信异常时的输出值设定为 4 V时,通过 PLC 将通信异常时的输出值设定为 4000。



### •模拟输入输出单元参数(1)

No.	名称	定义	设定项目	设定内容	出厂状态	参数有效范 围	
1	输入或输出设	检出输入或输出设	Enable	发生报警。	0	<u>н</u>	
1	备短路检测	奋屯 <u></u> 城短路时,及 生报警。	Disable	不发生报警。		平九	
			010 V				
	<b>植</b> 扣输λ 武输	设定 植 扣 输 λ 或 输	05 V				
2	出范围	出设备的范围。	15 V	选择范围。	15 V	通道	
			020 mA				
			420 mA				
			Offset binary	偏移—进制形式。	0		
3	模拟数据格式	式 设定输出到 PLC 的 模拟数据的形式。	Sign & Magnitude	带符号的二进制形式。		单元	
			2s complement	2的补数形式。			
			Scaled	比例变换形式			
		设定模拟输入滤波 次数。	None	无模拟滤波器。			
4	模拟输入 滤波次数		2AVG	最新的2次的平均值。	0	通道	
4			4AVG	最新的4次的平均值。			
			8AVG	最新的8次的平均值。			
_		输入值高于满量程的 0.5%,发生报警。	Enable	发生报警。			
Э	氾固工限加誉		Disable	不发生报警。	0	甲兀	
6	范国下阻据数	输入值低于满量程	Enable	发生报警。	× -		
0	花凹下放顶音	的 0.5%, 反 生	Disable	不发生报警。	0	平九	
	用户设定上限	输入或输出值高于 设定值时 发生报	Enable	发生报警。*1			
报	报警	议定值时, 友生报 警。	Disable	不发生报警。	0		
7	7	设定比例上限值。 输入或输出值高于	Enable	发生报警。 Val: -32766~32767	通道		
比例上限设定	御八以潮出沮向于 上限值时,发生报 警。	Disable	不发生报警。 Val: -32766~32767	O Val:1000			



### •模拟输入输出单元参数(2)

No.	名称	定义	设定项目	设定内容	出厂状态	参数有效范 围	
	用户设定下限	输入或输出值低于	Enable	发生报警。 <sup>*1</sup>			
	报警	反疋但时反生抢 警。	Disable	不发生报警。	0		
8 比伯	比例下阻识之	设定比例下限值。 输入或输出值低于 下限值时发生报 警。	Enable	发生报警。 Val: -32767~32766		通道	
	山內下收及定		Disable	不发生报警。 Val: -32767~32766	O Val: 0		
0	通信异常时的	言异常时的 进行通信异常时的 出设定 <sup>*2</sup> 输出设定。	Enable	输出设定值。 <sup>*1</sup>		进来	
9	9 输出设定 <sup>**2</sup>		Disable	保持输出。	0	地坦	
10	待机时的	进行通信待机时的	Enable	输出设定值。*1		油法	
10   输出设定 <sup>*2 *3</sup>	输出设定。	Disable	保持输出。	0	世但		

※1:请在下表所示模拟输出的可设定范围内进行设定。变更模拟输出范围时,请务必确认设定值,并变更为适当的值。

※2:本功能只在系统参数「Hold/Clear 优先顺序」设定为"Via software"时有效。

※3: 有 PLC 无法设定的机种。



花田	用户设定上限以及一	通信异常时/待机时的		
江田	下限	上限	输出值可设定的范围	
010 V	0.00∼+10.45 V	+0.05~+10.50 V	0.00∼+10.50 V	
05 V	0.00∼+5.22 V	+0.03~+5.25 V	0.00∼+5.25 V	
15 V	+0.75~+5.22 V	+0.78~+5.25 V	+0.75~+5.25 V	
020 mA	0.00∼+20.90 mA	+0.10~+21.00 mA	$0.00{\sim}+21.00$ mA	
420 mA	+3.00~+20.90 mA	+3.10~+21.00 mA	+3.00~+21.00 mA	

### 用户设定上限或下限及通信异常时/待机时可设定的输出范围

#### <u>用户设定上限或下限及通信异常时/待机时的输出设定值对应表(E.0./W.S.)</u> (数据格式:比例变换形式除外)

范围	设定值 (Offset Binary Signed Magnitude 2's Complement)	希望值				
010 V	0~1050	0.00∼+10.50 V				
05 V	$0{\sim}525$	0.00∼+5.25 V				
15 V	75~525	+0.75~+5.25 V				
020 mA	0~2100	0.00∼+21.00 mA				
420 mA	300~2100	+3.00~+21.00 mA				

※:数据格式为比例变化形式以外的情况下,请将希望设定的电压或电流值 x100 后的值再转化为十进制输入。

※:数据格式为比例变化形式的情况下,与设定范围无关,请按下述内容设定。

### 用户设定上限或下限及通信异常时/待机时的输出设定值对应表(E.O./W.S.)

	(数据格式: 比例变换形式)	
E. 0. 设定值	W.S.设定值	希望值
0~32767	0~32767	+0~+32767
$32768 {\sim} 65535$	$-0 \sim -32767$	$-0 \sim -32767$



比例变换形式

比例变换形式即对应输入信号范围的 AD 值可以在-32767~32767 内任意设定的功能。指定比例的上限和下限可以确定分辨率。



比例设定值(AD 值)		输入信号范围(a~b)				
	10 计生间	电压[V]			电流[mA]	
	10 反中归	0~10	1~5	$0 \sim 5$	0~20	4~20
比例上限值	$-32766 \sim 32767$	10	5	5	20	20
比例下限值	$-32767 \sim 32766$	0	1	0	0	4

※:数据格式为比例变化形式的情况下,与设定范围无关,请按下述内容设定。 比例上限或下限及通信异常时/待机时的输出设定值对应表(E.0./W.S.)

	<u>(数据格式:比例变换形式)</u>	
E. 0. 设定值	W.S.设定值	希望值
0~32767	0~32767	+0~+32767
32768~65535	-0~-32767	$-0 \sim -32767$

例:设定为范围 1~5 V(模拟输出范围)、比例上限值 5000,比例下限值 1000,通信异常时的输出值设定为 4 V时,通过 PLC 将通信异常时的输出值设定为 4000。



# 输入输出映射

EX600 各单元输入输出占有 byte 数如下表所示。

通过诊断设定及与 EX600 连接的单元可以变更输入输出的 byte 数大小。

分配给 EX600 的输入输出 byte 数如下表所示。

<b>兰</b> 云 石 石	出二刑口	占有 byte 数		
—————————————————————————————————————	甲兀望亏	输入	输出	
	EX600-SEN3/4 (32 点)	0	4	
SI 单元	EX600-SEN3/4 (32 点) (带诊断数据)	4	4	
	EX600-DX口B (8 点)	1	0	
	EX600-DX口C (8 点)	1	0	
数字输入单元	EX600-DX□C1 (8 点) (帯断线检测)	1	0	
	EX600-DX□D (16 点)	2	0	
	EX600-DX□E (16 点)	2	0	
	EX600-DX□F (16 点)	2	0	
	EX600-DY口B (8 点)	0	1	
数字输出单元	EX600-DY□E (16 点)	0	2	
	EX600-DY□F (16 点)	0	2	
<u> </u>	EX600-DM□E (8/8 点)	1	1	
数字输入输出单元	EX600-DM□F (8/8 点)	1	1	
模拟输入单元	EX600-AXA (2 通道)	4 (2 byte/1 通道)	0	
模拟输出单元	EX600-AYA (2 通道)	0	4 (2 byte/1 通道)	
模拟输入输出单元	EX600-AMB (2/2 通道)		4 (2 byte/1 通道)	



配置输入输出数据大小时,请注意以下几点。

- •最小的数据为输入输出共占2个字节。
- EX600单元的数据大小合计为0或1时,请将配置大小设为2字节。
- •实际输入输出的数据大小为奇数字节时,请在配置大小上加1字节,使其成为偶数。

以下为输入输出映射的示例。

<例 1>

	单元 0	单元1	
	DY□B	SEN3	
端板	数字输出 单元	SI 单元	阀
	1 byte 输出	4 byte 输出	

输入数据:无

输出数据: [单元 0]数字输出单元(EX600-DY□B): 占有 1 byte [单元 1]SI 单元(EX600-SEN3): 占有 4 byte

•诊断模式0时

	输入数据	输出数据		
Byte0	Dodding 数据	DY□B(单元 0) 输出 0~7		
Byte1	Faduling 致始		输出 0~7	
Byte2		CEN2(畄示 1)	输出 8~15	
Byte3		SEN3(平儿1)	输出 16~23	
Byte4			输出 24~31	
Byte5		Paddin	g 数据	
合计	2 byte	6 byte		

•诊断模式1时

	输入数据	输出数据		
Byte0	诊断数据 byte0	DY□B(单元 0) 输出 0~7		
Byte1	诊断数据 byte1		输出 0~7	
Byte2	诊断数据 byte2	CEND(畄二1)	输出 8~15	
Byte3	诊断数据 byte3	SEN3(年儿1)	输出 16~23	
Byte4			输出 24~31	
Byte5		Padding 数据		
合计	4 byte	6 byte		



### <例 2>

	单元0	单元1	单元 2	单元3	单元4	单元 5	
	AXA	DY□B	DY□B	DX□B	DX□D	SEN3	
	模拟 输入	数字 输出	数字 输出	数字 输入	数字 输入	SI 单元	
端板	4 byte 输入			1 byte 输入	2 byte 输入		阀
		1 byte 输出	1 byte 输出			4 byte 输出	

- 输入数据:(单元 0)模拟输入单元(EX600-AXA):占有 4 byte
  (单元 3)数字输入单元(EX600-DY□B):占有 1 byte
  (单元 4)数字输入单元(EX600-DY□D):占有 2 byte
  输出数据:(单元 1)数字输出单元(EX600-DY□B):占有 1 byte
- (单元 2)数字输出单元(EX600-DY□B): 占有 1 byte
   (单元 5)SI 单元(EX600-SEN3): 占有 4 byte

### ・设定 Diagnostic mode 0及模拟字节序(LSB-MSB)时<sup>\*\*1</sup>

	输入数据		输出	数据
Byte0	AXA 通道 0	Lo byte	DY□B(单元1)	输出 0~7
Byte1	(单元 0)	Hi byte	DY□B(单元 2)	输出 0~7
Byte2	AXA 通道 1 (单元 0)	Lo byte	SEN3(单元 5)	输出 0~7
Byte3		Hi byte		输出 8~15
Byte4	DX□B(单元 3)	输入 0~7		输出 16~23
Byte5		输入 0~7		输出 24~31
Byte6	DX□D(単元 4) 输入 8~15			
Byte7	Padding 数据			-
合计	8 byte		6 b	yte

・设定 Diagnostic mode 0及模拟字节序(MSB-LSB)时<sup>\*\*1</sup>

	输入数据		输出	数据
Byte0	AXA 通道 0	Hi byte	DY□B(单元1)	输出 0~7
Byte1	(单元 0)	Lo byte	DY□B(单元 2)	输出 0~7
Byte2	AXA 通道 1 (单元 0)	Hi byte	SEN3(单元 5)	输出 0~7
Byte3		Lo byte		输出 8~15
Byte4	DX□B(单元 3)	输入 0~7		输出 16~23
Byte5		输入 0~7		输出 24~31
Byte6	DX_D(単元 4) 输入 8~15			
Byte7	Padding 数据			-
合计	8 byte		6 b	oyte



	输入	数据	输出	数据
Byte0	诊断数据 byte0		DY□B(单元 1)	输出 0~7
Byte1	诊断数	据 byte1	DY□B(单元 2)	输出 0~7
Byte2	诊断数	据 byte2		输出 0~7
Byte3	诊断数	据 byte3	CEND(畄示 E)	输出 8~15
Byte4	AXA 通道 0	Lo byte	SEN3(平儿 3)	输出 16~23
Byte5	(单元 0)	Hi byte		输出 24~31
Byte6	AXA 通道 1	Lo byte		
Byte7	(单元 0)	Hi byte		
Byte8	DX□B(单元 3)	输入 0~7		
Byte9		输入 0~7		
Byte10	DX□D(単兀 4)	输入 8~15		
Byte11	Padding 数据			
合计	12 byte		6 b	pyte

・设定 Diagnostic mode 1 及模拟字节序(LSB-MSB)时<sup>\*\*1</sup>

## ・设定 Diagnostic mode 1及模拟字节序(MSB-LSB)时<sup>\*\*1</sup>

	输入	数据	输出	数据
Byte0	诊断数据 byte0		DY□B(单元 1)	输出 0~7
Byte1	诊断数据	居 byte1	DY□B(单元 2)	输出 0~7
Byte2	诊断数据	居 byte2		输出 0~7
Byte3	诊断数据	居 byte3	CEND(肖示 E)	输出 8~15
Byte4	AXA 通道 0	Hi byte	5EN3(平儿 5)	输出 16~23
Byte5	(单元 0)	Lo byte		输出 24~31
Byte6	AXA 通道 1	Hi byte		
Byte7	(单元 0)	Lo byte		
Byte8	DX□B(单元 3)	输入 0~7		
Byte9		输入 0~7		
Byte10	DX□D(早兀 4)	输入 8~15		
Byte11	Padding 数据			
合计	12 byte		6 b	oyte

※1: 模拟字节序的设定请参照设定参数(第42页)。



## 诊断

通过切换 SI 单元的诊断开关,下述诊断数据将被分配到输入输出映射的输入数据之前。(开关设定请参照「设 定・调整」。)

诊断模式	诊断数据	诊断数据大小
0	无诊断数据	0 byte
1	系统诊断+单元诊断	4 byte





## ■诊断数据的详细

### 诊断数据

byte	Bit No.	诊断内容
	0	模拟值低于用户设定值。
	1	模拟值高于用户设定值。
	2	模拟输入值低于设定范围。
0	3	模拟输入值高于设定范围。
0	4	0N/0FF 动作次数超出设定值。
	5	检出断线。
	6	检出电磁阀输出或数字输出短路。
	7	检出输入/输出设备电源短路。
	0	输出用电源电压超出规格范围。
	1	控制、输入用电源电压超出规格范围。
	2	Reserved
1	3	各单元间连接异常。(运行时)
1	4	各单元间连接异常。(接通电源时)
	5	Reserved
	6	发生系统报警。
	7	发生硬件报警。
	0	单元0发生报警。
	1	单元1发生报警。
	2	单元2发生报警。
9	3	单元3发生报警。
2	4	单元4发生报警。
	5	单元5发生报警。
	6	单元6发生报警。
	7	单元7发生报警。
	0	单元8发生报警。
	1	单元9发生报警。
	2	Reserved
3	3	Reserved
J	4	Reserved
	5	Reserved
	6	Reserved
	7	Reserved

※: 诊断数据为"0"表示无报警,为"1"表示发生报警。



## 硬件配置

### ■EDS 文件及图标

在 PLC 上配置 EX600 需要使用专用的 EDS 文件。 要使 PLC 的软件上显示 EX600 图标,需要使用专用图标。

EDS 文档: ex600\_sen3\_4\_v10.eds 图标: ex600\_1.ico

### ■使用 Logix Designer<sup>™</sup>的配置例

使用 Rockwell Automation 公司制 Logix Designer<sup>™</sup>等与 EX600 系列连接。 详细操作方法请参照各系列使用说明书。 下面以使用 EDS 文档及 Generic Ethernet Module 为例进行说明。

### 1. 使用 EDS 文档的设定方法例

・选择[Tools]的[EDS Hardware Installation Tool]。



・选择[Option]的[Register an EDS file(s)], 然后点击[下一步]按钮。





•选择安装的 EDS 文档,点击[下一步] 按钮。



·选择[I/O Configuration]文件夹中的[Ethernet]并点击右键,选择[New Module]。





・显示[Select Module Type]画面。选择[EX600-SEN3/4],点击[Create]按钮。

💰 File Edit View Search Logic Commu	Logix De	signer - EX600_test [1756-L71	. 21.11]*
🎦 🚅 🖶 🎒 👗 🖻 💼 🗠 🖂 🛛 gsv	V 🌽 🕰 📴 📝 😰 🔍 Q	Path: <a href="https://www.none-communication-</td> <td>▼ 🚠 Select language ∨ 🦻</td>	▼ 🚠 Select language ∨ 🦻
Offline     Image: Constraint of the second se		Select Module Type	
Controller Organizer	Catalog Module Discovery Favorites EX600-sen3 Catalog Number Description EX600-SEN3/4 EtherNet/IP Node	Clear Filters Vendor Catego SMC Corpor Comm	Show Filters≯ pry hunications Adapter
Unscheduled Programs     Motion Groups     Garage Add-On Instructions     Garage Add-On Instructions     Garage Add-On-Defined			
Trends	1 of 328 Module Types Found □Close on Create		Add to Favorites Create Close Help
□□ [0] 1/56-L/1 EX600_test ⊕ 1 [1] 1756-EN2TR EX600test			

- ・显示[New Module]画面,请输入下述内容。
  - (1)Name: 任意单元名
  - (2)Module Definition: 点击[Change] 按钮,实际连接的 Input/Output 数据(3) IP Address: SI 单元中设定的 IP Address

	New Module	
	General Connection Module Info Internet Protocol Port Configuration Network	
(1) —	Type: EX600-SEN3/4 EtherNet/IP Node	
. ,	Vendor: SMC Corporation	
	Parent. EXOUSEN3 /	
	Description	
	Host Name:	
	×	
	Electronic Keying: Compatible Module	
(2) -	Connections: Exclusive Owner	
(2)		
	Change	
	Status: Creating OK Gancel Hein	



### 2. 使用 Generic Ethernet Module 的设定方法例

- ·选择[I/O Configuration]文件夹中的[Ethernet]并点击右键,选择[New Module]。
- ・显示[Select Module Type]画面。选择[Generic Ethernet Module],点击[Create]按钮。

	Sel	lect Module Type		
Catalog Module Discovery	/ Favorites			
generic ethernet mo		<u>C</u> lear Filters		Sh <u>o</u> w Filters≯
Catalog Number	Description	Vendor	Category	
ETHERNET-MODU	Generic Ethernet Module	Allen-Bradley	Communication	
1 of 328 Module T	ypes Found			Add to Favorites



- ·显示[Module Properties]画面,可进行各种设定。
  - (1)Name: 输入任意的单元名。
  - (2)Comm: 选择Connection Parameters 的数据格式。
  - (3) IP Address: 输入 SI 单元中设定的 IP Address。
  - (4) Assembly Instance: 请按下述内容设定。

Description	Decimal		
Common Format	"Data-INT"	"Data-SINT"	
Input	100	100	
Output	150	150	
Configuration	105	105	

(5)Size: 请按下述内容设定。

Description	Decimal		
Common Format	"Data-INT"	"Data-SINT"	
Input *	MIN. 1 word MAX.32 words	MIN. 2 byte MAX.64 byte	
Output*	MIN. 1 word MAX.32 words	MIN. 2 byte MAX.64 byte	
Configuration	0 word	0 byte	

※: 根据与 EX600 连接的单元的种类及有无诊断数据进行变更。





### ■Device Level Ring (DLR)功能

本 SI 单元可作为符合 EtherNet/IP<sup>™</sup>协议,且具有 DLR 功能的 Ring Node 使用。为使 DLR 功能有效,需要全 部 Ring Node 都具有 DLR 功能。DLR 功能的设定全部由 Ring Supervisor 设定,无需通过 SI 单元设定。详细 的设定方法请参照使用的 Ring Supervisor 说明书。

### ■QuickConnect<sup>™</sup>功能

本SI单元可作为符合EtherNet/IP<sup>™</sup>协议,且具有QuickConnect<sup>™</sup>功能的RingNode使用。为使QuickConnect<sup>™</sup> 功能有效,SI单元需要进行下述2个设定。在满足此条件的基础上,需要设定对应QuickConnect<sup>™</sup>功能的 EtherNet/IP<sup>™</sup>模块(主机)及规定的动作步骤。关于动作方法请参照EtherNet/IP<sup>™</sup>模块(主机)的说明书。

### 1. 通信设定

使用端口的自动协商机制设置为 Disable、通信速度为 100Mbps、通信方式为 Full duplex。 EtherNet Link 对象的值如下所示变更。 未使用 QuickConnect<sup>™</sup>功能时,请务必返回「0001 0000」。

(1)Bus IN 端口设定

Class	Instance	Attribute	Value(Word)	QuickConnect <sup>™</sup> 设定
0E6	001	0.000	0001 0000: 自动(出厂状态)	
UXFO	0x01	0700	0002 0064: 强制 100 Mbps/全双工	0

(2)Bus OUT 端口设定

Class	Instance	Attribute	Value(Word)	QuickConnect <sup>™</sup> 设定
0xF6	0x02	0X06	0001 0000: 自动(出厂状态)	
			0002 0064: 强制 100 Mbps/全双工	0

👺 Class Instance Editor - [Nod	e 192.168.0.1]	? 🔀			
Execute Transaction Arguments Service Code           Value         Description           10         Set Single Attribute	Object Address         Class:       Instance:         F6       1         Image: Send the attribute ID	Attribute:			
Transmit data size: Data sent to the device:					
Word (2 bytes)	0002 0064				
	☐ Values in <u>d</u> ecimal	Execute			
Receive Data					
Word (2 bytes)  The execution was completed.					
Output <u>r</u> adix format: Hexadecimal		×			
	Close	<u>H</u> elp			

Bus IN 端口的构成例



## 2. QuickConnect<sup>™</sup>功能的设定

请将 TCP/IP 对象变为下表所示的值。 不使用 QuickConnect<sup>™</sup>功能时,请务必设定为"0"。

Class	Instance	Attribute	Value	QuickConnect™设定
0xF5	0x01	OXOC	0: 设为无效(出厂状态)	
			1: 设为有效	0

### 注)设定 QuickConnect<sup>™</sup>功能时,通信端口会如下表所示进行极性切换,请充分注意通信电缆的选 定及所连接设备通信端口的极性。

Quick Connect™的设定	BUS IN 端口	BUS OUT 端口
无效	AUTO MDI/MDI-X	AUTO MDI/MDI-X
有效	MDI	MDI-X



# EtherNet/IP™对象

### 系统诊断对象(Class:66h)

Instance	Attribute	Access	Name	Туре	Value
	64h	Get	输入数据长	UINT	输入数据长(byte)
	65h		输出数据长	UINT	输出数据长(byte)
	6Dh		连接单元数	USINT	连接单元数
01h	79h	Get/Set	Hold/Clear	BOOL	0: switch 1: Web 服务器或EtherNet/IP <sup>™</sup> 对象
	7Ah	Get	系统诊断 1	BYTE	<ul> <li>0:无报警 1:报警</li> <li>Bit0:模拟用户设定值下限检测</li> <li>Bit1:模拟用户设定值上限检测</li> <li>Bit2:模拟范围下限检测</li> <li>Bit3:模拟范围上限检测</li> <li>Bit4: ON/OFF 动作次数上限检测</li> <li>Bit5:断线检测</li> <li>Bit6:短路检测(输出)</li> <li>Bit7:短路检测(输入/输出设备电源)</li> </ul>
	7Bh		系统诊断 2	BYTE	<ul> <li>0:无报警 1:报警</li> <li>Bit0:电源电压监视(输出用)</li> <li>Bit1:电源电压监视(控制、输入用)</li> <li>Bit2:Reserved</li> <li>Bit3:单元间的通信异常(动作时)</li> <li>Bit4:单元间的通信异常(接通电源时)</li> <li>Bit5:Reserved</li> <li>Bit6:系统初始异常</li> <li>Bit7:硬件异常</li> </ul>
	9Ch		单元动作状态 1	BYTE	<ul> <li>0:无报警 1:报警</li> <li>Bit0:单元0的异常检测</li> <li>Bit1:单元1的异常检测</li> <li>Bit2:单元2的异常检测</li> <li>Bit3:单元3的异常检测</li> <li>Bit4:单元4的异常检测</li> <li>Bit5:单元5的异常检测</li> <li>Bit6:单元6的异常检测</li> <li>Bit7:单元7的异常检测</li> </ul>
	9Dh		单元动作状态 2	BYTE	0: 无报警 1: 报警 Bit0: 单元 8 的异常检测 Bit1: 单元 9 的异常检测 Bit2: Reserved : Bit7: Reserved
	B0h	Get/Set	模拟值的字节序	BOOL	0: LSB First 1: MSB First


单元/通道诊断对象(Class:67h)

Instance	Attribute	Access	Name	Туре	Value
	6Ch		单元诊断	BYTE	0: 无报警 1: 报警 Bit0: 模拟用户设定值下限检测 Bit1: 模拟用户设定值上限检测 Bit2: 模拟范围下限检测 Bit3: 模拟范围上限检测 Bit4: ON/OFF 动作次数上限检测 Bit5: 断线检测 Bit6: 短路检测(输出) Bit7: 短路检测(输入/输出设备电源)
01h~0Ah	6Eh	Cot	通道诊断 Ch0~7	BYTE	0: 无报警 1: 报警 Bit0: 通道0异常检测 : Bit7: 通道7异常检测
*1	6Fh	. Get	通道诊断 Ch8~15	BYTE	0: 无报警 1: 报警 Bit0: 通道8异常检测 : Bit7: 通道15异常检测
	70h		通道诊断 Ch16~23	BYTE	0: 无报警 1: 报警 Bit0: 通道 16 异常检测 : Bit7: 通道 23 异常检测
	71h		通道诊断 Ch24~31 BYTH		0: 无报警 1: 报警 Bit0: 通道 24 异常检测 : Bit7: 通道 31 异常检测

※1: 1h~0Ah 表示单元编号 0~9。



#### 通道诊断对象(Class:77h)

Instance	Attribute	Access	Name	Туре	Value
01h∼0Ah <sup>**1</sup>	64h∼83h <sup>**2</sup>	Get	通道诊断 Ch0~31	BYTE	0: 无报警 1: 报警 Bit0: 模拟用户设定值下限检测 Bit1: 模拟用户设定值上限检测 Bit2: 模拟范围下限检测 Bit3: 模拟范围上限检测 Bit4: ON/OFF 动作次数上限检测 Bit5: 断线检测 Bit6: 短路检测(输出) Bit7: 短路检测(输入/输出设备电源)

※1: 01h~0Ah 表示单元编号 0~9。

※2: 64h~83h 表示通道编号 0~31



单元参数对象(Class:78h)

Instance	Attribute	Access	Name	Туре	Value								
	64h		短路检测(输入设备电源) ・数字输入/输入输出 ・模拟输入/输出/输入输出	BOOL	0: 无效 1: 有效								
	65h										短路检测(输出) • SI • 数字输出/输入输出	BOOL	0: 无效 1: 有效
	66h		模拟范围上限检测 •模拟输入/输入输出	BOOL	0: 无效 1: 有效								
	67h		模拟范围下限检测 •模拟输入/输入输出	BOOL	0: 无效 1: 有效								
	68h		突入电流对策 •数字输入/输入输出	BOOL	0: 无效 1: 有效								
	69h	Get/Set	短路后复位 •SI •数字输出/输入输出	BOOL	0: 手动 1: 自动								
01h~0Ah **1	6Ah		输入滤除时间 •数字输入/输入输出	USINT	0: 0.1 ms 1: 1 ms 2: 10 ms 3: 20 ms								
	6Bh								数字输入延长时间 •数字输入/输入输出	USINT	0: 1 ms 1: 15 ms 2: 100 ms 3: 200 ms		
	6Ch		模拟数据格式 •模拟输入/输出/输入输出 USINT USINT USINT USINT USINT 0: Offset binary 1: Sign and Magni 2: 2' s complemer 3: Scaled (模拟输入单元无法 定)		0: Offset binary 1: Sign and Magnitude 2: 2' s complement 3: Scaled (模拟输入单元无法进行 Scaled 的设 定)								
	6Dh		电源电压监视(控制、输入用) ・SI	BOOL	0: 无效 1: 有效								
	6Eh		电源电压监视(输出用) ・SI	BOOL	0: 无效 1: 有效								

※1:01h~0Ah 表示单元编号 0~9。



## 通道参数对象(1)(Class:79h~7Fh)

Class	Instance	Attribute	Access	Name	Туре	Value
79h				断线检测 ・SI ・数字输入(带断线检测) ・数字输出/输入输出	BOOL	0: 无效 1: 有效
7Ah				<ul><li>0N/0FF 动作次数上限检测</li><li>・SI</li><li>・数字输入/输出/输入输出</li></ul>	BOOL	0: 无效 1: 有效
7Bh				0N/0FF 动作次数上限值 ・SI 単元 ・数字输入/输出/输入输出	UINT	1~65000 (诊断检测的次数 =设定值×1000)
7Ch	01h~0Ah	64h~83h **2	Get/Set	模拟用户设定值 上限检测 ・模拟输入/输出/输入输出	BOOL	0: 无效 1: 有效
7Dh				模拟用户设定值 上限值 •模拟输入/输出/输入输出	UINT	2 字节的 AD 值 详细内容请参照设定参数。
7Eh				模拟用户设定值 下限检测 •模拟输入/输出/输入输出	BOOL	0: 无效 1: 有效
7Fh				模拟用户设定值 下限值 •模拟输入/输出/输入输出	UINT	2 字节的 AD 值 详细内容请参照设定参数。

※1:01h~0Ah 表示单元编号 0~9。

※2: 64h~83h 表示通道编号 0~31。



## 通道参数对象(2)(Class:83h~8Ah)

Class	Instance	Attribute	Access	Name	Туре	Value
83h				通信异常时的输出设定 •SI •数字输出/输入输出 •模拟输出/输入输出	BOOL	0: 无效(Hold) 1: 有效(Clear或Force ON)
84h				通信异常时的输出设定值 (数字) ・SI 単元 ・数字输出/输入输出	BOOL	0: Off(Clear) 1: On(Force ON)
85h				通信异常时的输出设定值 (模拟) •模拟输出/输入输出	UINT	2 位的 AD 值 详细内容请参照设定参数。
86h				通信待机时的输出设定 •SI •数字输出/输入输出 •模拟输出/输入输出	BOOL	0: 无效(Hold) 1: 有效(Clear或Force ON)
87h	$01h \sim 0Ah_{_{lpha1}}$	64h~83h <sup>*2</sup>	Get/Set	通信待机时的输出设定值 (数字) ・SI ・数字输出/输入输出	BOOL	0: Off(Clear) 1: On(Force ON)
88h				通信待机时的输出设定值 (模拟) •模拟输出/输入输出	UINT	2 位的 AD 值 详细内容请参照设定参数。
89h				模拟滤波次数 •模拟输入/输入输出	USINT	0: None 1: 2 value average 2: 4 value average 3: 8 value average
8Ah				模拟范围 •模拟输入/输出/输入输出	USINT	0: -10+10 V (仅模拟输入单元) 1: -5+5 V (仅模拟输入单元) 2: -20+20 mA (仅模拟输入单元) 3: 010 V 4: 05 V 5: 15 V 6: 020 mA 7: 420 mA

※1:01h~0Ah 表示单元编号 0~9。

※2: 64h~83h 表示通道编号 0~31。



# Web 服务器

## EX600Web服务器功能的概要

EX600-SEN3/4 可以使用 Web 服务器功能。 有 2 种模式,模式不同可使用的功能也不同。

功能	Admin 模式	Monitor only 模式
I/0 监视	可以使用	可以使用
诊断状态监视	可以使用	可以使用
参数设定	可以使用	不可使用
强制输入输出设定	可以使用	不可使用

# 注意

通过 Internet Explorer 6~11 确认动作。无法正常动作的情况下,请使用 Internet Explorer 的兼容模式。

# 与EX600-SEN3的连接(以下以Windows 8为例)

①通过通信电缆将个人计算机和EX600-SEN3连接后,打开浏览器。
②输入EX600-SEN3的IP地址。(例: http://192.168.0.3)
③几秒后显示下述EX600网页。



注意 务必1台计算机连接1台SI单元。



④输入Password后,点击[Login]按钮,显示下述画面。点击[Next]按钮。



只可以在 Admin 模式下设定参数。



# ⑤点击[Next]按钮后,显示[SYSTEM CONFIGURATION STATUS]画面。 此画面为TOP画面。



# 注意

上述画面是单元按以下方式连接时的示例。

# 系统构成状态

_	No. 0	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9
端板	AXA	DY#E	DY#B	DY#B	DX#D	DX#D	DX#D	DX#D	DM#F	SEN





⑥发生单元诊断时, [SYSTEM CONFIGURATION STATUS]画面显示诊断信息。



⑦点击[SYSTEM CONFIGURATION STATUS]画面中的[Unit Name],显示[I/O MONITOR]画面。 (EX600-DX□D 时)

← ⇒ A http://192.168	.0.3/			ク・C G SMC FX600 Web Monitor ×
ファイル(F) 編集(E) 表示(V)	お気に入り()	A) ツール(T) ヘル	プ(H)	
SMC.		) MONITOR	UNIT PARAMETER CHAN	HANNEL PARAMETER FORCE MODE
TOP	No.4 I/о мо	EX600-DX#[ DNITOR	D 16DI	
	CH	ON/OFF	Diagnostic Status	
	INU			
	IN I		-	
	IN3	OFF	-	
	IN4	OFF		
	IN5	OFF	-	
	IN6	OFF	-	
	IN7	OFF	-	
	IN0-7	<u>N8-15</u> <u>Next &gt;</u>		
Admin Manager LOGOUT		需要切换	显示通道时选择。	
Copyright © 2014 SMC Corporation All Rights Reserved. Version E 1.00				

← → 🖉 http://192.168	3.0.3/			−
ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻)	お気に入り( <u>A</u>	<u>4) ツール(エ) へル</u>	プ( <u>H</u> )	
SMC.	1/0	MONITOR	UNIT PARAMETER CHA	NNNEL PARAMETER FORCE MODE
	No.4 F	=X600-DX#I	D 16DI	
TOP	I/O MO	NITOR		显示发生诊断的通道及诊断
	CH	ON/OFF	Diagnostic Status	┃ 【 的详细信息。
	IN0	OFF	-	
	IN1	OFF		
	IN2	OFF	Short circuit.	
	IN3	OFF	Short circuit.	
	IN4	OFF	-	
	IN5	OFF		
	IN6	OFF	-	
	IN7	OFF	-	
	IN0-7 IN	<u>Next &gt;</u>		
Admin Manager				
LOGOUT				
Copyright © 2014 SMC Corporation All Rights Reserved. Version E 1.00				



⑧选择[UNIT PARAMETER] 标签,显示[UNIT PARAMETER]画面。(EX600-DX□D 时)

← → @ http://192.168	3.0.3/		- C C SMC EX600 Web Monitor ×
ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻)	お気に入り(A) ツール(工) ヘルプ(日)		
SMC.	LIO MONITOR UNIT PARAM	ETER CHANN	EL PARAMETER FORCE MODE
	No.4 EX600-DX#D 16DI		
TOP	UNIT PARAMETER		
	Parameter		Status
	Inrush Current Filter	Disable	Enable V
	Short Circuit Monitor at Power Supply	Enable	Disable 🗸
	Input Filtering Time	1ms	10ms V
	Input Extension Time	15ms	100ms 🗸
		SET	
Admin Manager			变更设定值后,点击[SET]按钮确认。
LOGOUT			
Copyright © 2014 SMC Corporation All Rights Reserved. Version E 1.00			



⑨选择[CHANNEL PARAMETER] 标签,显示[CHANNEL PARAMETER]画面。(EX600-DX□D时)

	0.3/		J	0 - 0 🌔	SMC EX600 Web Mo	onitor ×			_	
ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻)	お気に入り( <u>A</u> ) ツール( <u>T</u> ) ヘルプ( <u>H</u> )									
	I/O MONITOR	I/O MONITOR UNIT PARAMETER FORCE MODE								
	No.4 EX600-DX#D 16	DI								
TOP	CHANNEL PARAMETER									
	Parameter		IN0		IN1		IN2		IN3	
	Input Sensor's ON/OFF Counter	Disable	Enable 🗸	Disable	<b>~</b>	Disable	~	Disable	<b>~</b>	
	Value (1K-65000K)	65000	60000	65000		65000		65000		
	ON/OFF Counter	568		213	~	253	<b>~</b>	203		
		SET		SET		SET		SET		
	IN0-3 I <u>N4-7 IN8-11 IN12-15 Ne</u>	<u>kt≥</u>	( 亦 軍 设 完 化		击[SFT]按钥	确认				
				E/H , ///	Щ[021] 19 И	1911 101 0				
Admin Manager										
LOGOUT										
Copyright © 2014 SMC Corporation All Rights Reserved. Version E 1.00										



⑩选择[FORCE MODE],显示下述画面。 (EX600-DX□D时)





⑪变更Password时,选择[Admin Manager],点击[Change Password]。





注意

请不要点击画面右上角的[×]按钮退出,会导致误动作。



# 附属品

选定时请参照样本。

(1) 阀板
EX600-ZMV1
同捆品:盘头小螺钉(M4×6)2个
盘头小螺钉(M3×8)4个

EX600-ZMV2(SY 系列专用) 同捆品:盘头小螺钉(M4×6)2个 盘头小螺钉(M3×8)4个



(2)端板用配件
EX600-ZMA2
同捆品:盘头小螺钉(M4×20)1个
P型紧定螺钉(4×14)2个
EX600-ZMA3(SY系列专用)
同捆品:带垫圈的盘头小螺钉(M4×20)1个
P型紧定螺钉(4×14)2个



(3) 中间补强用配件 EX600-ZMB1…直接安装用 同捆品:盘头小螺钉(M4×5)2个

EX600-ZMB2···DIN 导轨安装用 同捆品:盘头小螺钉(M4×6)2个





(4)防水盖(10 个) EX9-AWES····M8 用 EX9-AWTS····M12 用



(5)标识(1板, 88个) EX600-ZT1



#### (7)组装式连接器

PCA-1446553	EtherNe	t/IP <sup>™</sup> 用、	M12(4 钅	†)、公头、	D code	,
PCA-1578078	电源用、	7/8 英寸、	公头、	电缆外径	$12 \sim 14$	mm
PCA-1578081	电源用、	7/8 英寸、	母头、	电缆外径	$12 \sim 14$	mm

# (7) 电源电缆

PCA-1558810	带 7/8 英寸连接器的电缆、母头、直通 2 m
PCA-1558823	带 7/8 英寸连接器的电缆、母头、直通 6 m
PCA-1558836	带 7/8 英寸连接器的电缆、母头、直角 2 m
PCA-1558849	带 7/8 英寸连接器的电缆、母头、直角 6 m
PCA-1564927	带 M12 连接器的电缆、B code、母头、直通 2 m、对应 SPEEDCON
PCA-1564930	带 M12 连接器的电缆、B code、母头、直通 6 m、对应 SPEEDCON
PCA-1564943	带 M12 连接器的电缆、B code、母头、直角 2 m、对应 SPEEDCON
PCA-1564969	带 M12 连接器的电缆、B code、母头、直角 6 m、对应 SPEEDCON

# (8)EtherNet/IP<sup>™</sup>通信电缆

PCA-1446566	带 M12 连接器的电缆、	D	code、	公头、	直通	5 m.	对应	SPEEDCON
EX9-AC010EN-PSRJ	带 M12 连接器的电缆、	D	code-R	J45、	公头、	直通	1 m	
EX9-AC020EN-PSRJ	带 M12 连接器的电缆、	D	code-R	J45、	公头、	直通	2 m	
EX9-AC030EN-PSRJ	带 M12 连接器的电缆、	D	code-R	J45、	公头、	直通	3 m	
EX9-AC050EN-PSRJ	带 M12 连接器的电缆、	D	code-R	J45、	公头、	直通	5 m	
EX9-AC100EN-PSRJ	带 M12 连接器的电缆、	D	code-R	J45、	公头、	直通	10 m	



Revision history

# **SMC** Corporation

4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021 JAPAN Tel: + 81 3 5207 8249 Fax: +81 3 5298 5362 URL <u>http://www.smcworld.com</u>

Note: Specifications are subject to change without prior notice and any obligation on the part of the manufacturer. © 2015 SMC Corporation All Rights Reserved

